プログレッツブワイドアフバ

取扱説明書(設置/接続と各種の設定)

入れ る前 に を 設か

置ん 設た 定ん

操作の基本

プログレッシブワイドテレビ

取扱説明書 ыж TH-36FP50 TH-32FP50

TH-28FP50

設置/接続と設定 はじめてこのテレビを使うとき、 機器の接続や各種の設定などはこの冊子 編



松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

設置 / 接続と設定編

- ●この説明書と別冊の「操作編」をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、「操作編」4~7ページの 安全上のご注意を必ずお読みください。

電源を入れる前に... ページ

6

●必ず確認してください4 ●アンテナ線の接続6

さぁ、使いましょう!

テレビを見よう

電子番組ガイド

機能「番組ナビ」

接続

操作編(「〇編」:別冊) 設定

テレビ (地上波 / BS) を見たい!



つないだ機器で 番組を録画 したい!

電子番組

を利用したい!

ガイド機能

つないだ機器で ビデオ・DVD などを見たい!



ァ ンテ 、ナを接続す

> 外部機器 Irシステムを 使う場合 の接 その他の場合

た h 設 置 設 定

h

●かんたん設置 設定のまえに ●受信チャンネル

- の設定 ●電子番組ガイド ホスト局選択
- ●BSアンテナ電
- 源の設定 ●地磁気補正

の録 設画 定機 器 Irシステムを 使う場合

番組を録画 / 録画予約する

のリ 本機のリモコ 設定ン ンで直接操作 する場合

外部機器を 楽しもう

各設定について

- ●操作の基本......18 ●チャンネル設定をやり直したいとき......20 ●受信チャンネルを微調整する......24 ●ゴーストを目立たなくしたいとき.......25 ●BS受信時の設定30 ● 各機能の設定32~37 ●番組表の設定......38 ●本機のリモコンでビデオやDVDを 操作する......40
- ●画面上からビデオやDVDを操作する ...42 (Irシステム)

各機器の接続について

●ビデオ(BS非内蔵)またはDVDレコーダー を接続する......44 ● ビデオ(BS非内蔵)やDVDと オーディオシステムを接続する......45 ●BSデコーダーを接続する46 ●BS内蔵ビデオ / DVDレコーダーと BSデコーダーを接続する47 ●BSデジタルチューナーを接続する48 ●DVDプレーヤーを接続する49 その他

●索引......50 ●メモ......51

- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する放 送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかな る責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情 報・機器・サービスの提供または使用に関わるいか なる損害、損失に対しても責任を負いません。

● 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

まず、付属品の確認を

()は個数です。

□リモコン(1)

□単3形乾電池(2)



□アンテナプラグ(1)




□転倒防止部品(1)



□Irシステムケーブル(1) 両面テープ(1)



●イヤホンやヘッドホン、ビデオデッ キなどとの接続コード類は別売です。 

VHFアンテナ UHFアンテナ BSアンテナ


2 ビデオデッキなどは正しく接続 されていますか

ビデオカメラ	© ■編:20ページ
ゲーム機	☞ 図編:20ページ
ビデオデッキ、DVDレコーダー	☞ 44ページ
BSデコーダー	☞ 46ページ
BSデジタルチューナー	☞ 48ページ
DVDプレーヤー	☞ 49ページ

3 リモコンに電池を 入れてください

①ふたをあけ

2電池を入れ、ふたをしめる




電池の破裂や液もれを防ぐため

- ●種類の違うものや新・旧を混ぜたり、 充電式(Ni-Cd)電池は使わない。
- ●電池は充電できません。
- ●可燃ゴミに混ぜたり、燃やしたり、分解したりしない。

お願い


- ●リモコンに液状のものをかけないように。
- リモコンを落とさないように。



地震の場合や、テレビに登ったり、揺すったりすると 倒れる恐れがあります。

●転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みの うえ、正しく取付けてください。

(テレビ台に固定するには)




テレビ台が


- ●木製の場合は付属のワッシャー一体
- ●プラスチック製の場合は、裏板固定 用のねじで共締めする。

(バンドの向きは、台の種類により 少し傾きます。)

壁面に固定するには



電源プラグは差し込まれて いますか




初めて電源を入れますと、「かんたん設置設定」の画面になります。 その前に必ずアンテナ線の接続をしてください。


アンテナ線を加工する 同軸ケーブル(別売) を加工する 編組線を折り返す 6mm \$5mm 13mm 5Cタイプ 3Cタイプ (太い) (細い) アンテナ線は 3Cタイプ(外径約5.8mm)または、 5Cタイプ(外径約7.5mm)のご使用を。 アンテナプラグ(付属) に取り付ける 1 プラグのツメを広げてカバーを 同軸ケーブルを接続し、ペンチで しめる 芯線をはさみこみ、周りに接 触しないように巻きつける



平行フィーダー線は妨害を受けやすくなります ので、ご使用にならないでください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る 場合は、お求めの販売店にご相談ください。





CATVを受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はア ダプター(ホームターミナル)が必要 です。

詳しくは、CATV会社にご相談ください。

本機が受信できる放送の種類

VHF : 1~12チャンネル UHF : 13~62チャンネル

BS: BS-1~BS-15チャンネル (奇数チャンネルのみ)

CATV: C13~C38チャンネル

お知らせ)

● BS-5チャンネルをご覧になるには BSデコーダーが必要です。(© 46ページ)

かんたん設置設定について

本機をご購入後初めて電源を「入」にすると、自 動的にかんたん設置設定の画面になります。 そのまま画面の内容をお読みになり設定をすす めると、チャンネル設定など、本機を使用するた めに必要な設置設定が完了します。

ここでは、かんたん設置設定についてさらに詳 しく解説しますので、画面を見てもわからない ときにお読みください。

まず、確認してください

- ●電源を「入」にする前に必ず次の内容を ご確認ください。
- 本機の設置や外部機器の接 続は正しくされていますか?

(『電4ページ)



2 アンテナは正しく 接続されていますか?

(電音6ページ)


かんたん設置設定をやり直したいとき


一度かんたん設置設定をすると、次回からは電源を「入」にしても かんたん設置設定の画面は表示されません。


もう一度やり直したいときは次の3通りの方法から選んで設定ができます。


方法1 メニューから「かんたん設置設定」を選ぶ(本体の □ を3秒以上押しても設定できます。)

①リモコンの を押す ② で「初期設定」









3 ◎ で「かんたん設置設定」を選び◎ を

- はい」を選び 寒を押す (9ページの
- 手順(3へ) 「いいえ」を選び 寒を押す (15ページの 手順6へ)

方法2 メニューからやり直したい項目を選び設定する

かんたん設置設定の内容は、すべてメニューから個々に設定ができます。 本編をお読みになり、必要な項目を設定してください。

方法3 本機を丁場出荷の状態に戻す

「方法1」でかんたん設置設定をしたとき、市外局番入力(で2000)で「0000」を入力し決定すると、 チャンネル設定が工場出荷時の状態に戻ります。

この場合、一旦電源を「切」にし、再度電源「入」にすると自動的にかんたん設置設定画面になります。

お知らせ

- ●チャンネル設定を変更すると現在受信済みの番組表データが失われるため、新しく番組表データを受信するまで最大 で約半日の間、番組表や番組内容を表示できなくなります。
- ●かんたん設置設定は、市外局番入力まで行うと、次回電源を「入」にしたときに表示されなくなります。

かんたん設置設定の手順

設定操作はリモコンでも本体前面の操作ボタンでもで きますが、設定の途中で、リモコン操作を本体操作に は変えられません。(その逆もできません)

ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。

■ 電源を入れる = かんたん設置設定

かんたん設置設定

お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います。 リモコンで操作する場合: (決定)次に進む テレビ前面操作部の場合: Q□□□□□□ 次に進む

アンテナの接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、準備を終え た後、再度電源を入れて下さい。



● メニューから「かんたん設置設定」を 選んだときは表示しません。

決定で次へ

アンテナを接続済みの場合

決定で次へ

アンテナが接続されていない場合 電源を「切」にし、アンテナを接続 してください。

●メニューから「かんたん設置設定」を 選んだときは表示しません。

かんたん設置設定 1~10番号入力 決定 注消去 地域に合ったチャンネル設定を行います。 お住まいの地域の市外局番を入力してください。 市外局番入力



地域に合った受信チャンネルを 設定するために 電話番号の市外局番を入力 してください。

例 東京 "03"の場合

10(0)を押す

23を押す

●間違えたときは 12 (削除)を押す

決定で次へ




(お知らせ)

- ◯ を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ●市外局番入力で設定される放送局は26ページの「市外局番チャンネルー覧表」でご確認ください。
- ●市外局番入力は·⑥⑥(桁の移動)と◎(0~9を選ぶ)でも入力できます。



前ページの続き





設定したチャンネルが正しく受信できているか 確認します。

<u>修正したい場合</u>と同じ操作で確認する (*応*12ページ)

確認後

正しく受信できて いる場合は



押して、「終了」を選び、

⇒ つづいて15ページの手順**⑤**へ

受信できていないチャ ンネルがある場合は

次ページの「サーチ」を行ってください。

修正したい場合は

12~14ページを参考に修正してください。





Panasonic

テレビ

サーチの場合







- ●市外局番入力で設定されたチャンネル 以外に、受信可能なチャンネルの有無 を自動的に探します。
- ●市外局番入力で設定されたチャンネルが実際には受信できなかった場合は、 自動的に「表示」を"スキップ0"と 書き換えます。

この画面では何もせず、次の画面に 変るまでお待ちください。







チャンネルです。

- ●正しく受信できている場合は、・・・・・・・で「終了」を選び、決定する (*図* 10ページ)
- ●修正したい場合は、12~14ページを参考に修正してください。

(お知らせ)

- を押すと、「市外局番入力」の 選択画面になります。
- ●市外局番入力で設定される放送局は 26ページの「市外局番チャンネル 一覧表」でご確認ください。

チャンネル設定」画面について

「チャンネル設定」で設定変更するときに使用する項目です。-

リモコンの直接選局ボタン番号を示します。 数字以外に予備1、予備2、なども表示されます。これは、 リモコンのボタンでは足りないときの予備です。「予備1~予備15」に 設定したチャンネルは ※ ボタンでご覧になれます。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。-



√「GR」機能の設定状態を示します。(✍️ 25ページ)

、実際に受信している放送局の名前を表示します。 ・画面右上に表示されるチャンネル番号です。


12、13ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

/「表示」を" スキップ0 "に設定すると本体の ▲・▼ ボタンやリモコンの

◆ ボタンでそのチャンネルをスキップ(飛びこし)します。

修正したい場合

かんたん	修正	1 / 3 入替 終了	項目選択∢	(表) (表)
リモコン	СН	表示	放送局名	G R
1	1	1	NHK総合東京	オンド
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン
3	Ω	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	1 6	1 6	放送大学	オン
6	6	6	TBSテレビ	オント
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン
1 1	3 8	3 8	テレビ埼玉	オン
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オンし






A リモコンの番号を選ぶ

かんたん 修正した ください	い設定を	1 / 3 選択して	リモコン番号選択 ・ 項目選択・ ※ 終了						
リモコン	СН	表示	放送局名	G R					
1	1	1	NHK総合東京	オン一角					
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン					
3	3	3	NHK教育東京	オン					
4	4	4	日本テレビ	オン					
5	1 6	1 6	放送大学	オン					
6	6	6	TBSテレビ	オンピ					
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン					
8	8	8	フジテレビ	オン					
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン					
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン					
1 1	3 8	3 8	テレビ埼玉	オン					
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン ⊌					

例 リモコンの「3」を 選んだ場合



押して、 設定したいリモコン の番号を選ぶ

「リモコン」の項目は →1~12→ BS-1~BS-15→ 予備1~予備15-

の順に変化します。(自動的にページ送りします)

- ●押し続けると早く変化します。
- ●予備1~予備15はリモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 設定したいチャンネルは、本体のチャンネル ▲·▼ ボタンまたはリモ コンのチャンネル 🔷 グボタンで選ぶことができます。




® チャンネルを選ぶ

かんたん チャンネ ください	ルを変更	11/3 更して	変更 項目選択・シー終						
リモコン	СН	表示	放送局名	G R					
1	1	1	NHK総合東京	オン	A				
2	1 4	1 4	MXテレビ	オン	Ш				
3	2 7	2 7	NHK教育東京	オン	Ш				
4	4	4	日本テレビ	オン	Ш				
5	1 6	1 6	放送大学	オン	Ш				
6	6	6	TBSテレビ	オン	۲				
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン	L				
8	8	8	フジテレビ	オン	L				
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン	Н				
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン	L				
1 1	3 8	3 8	テレビ埼玉	オン	П				
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン	P				


例 「27」チャンネルを 受信の場合

「CH」の項目は → 1 ~ 62 → C13 ~ C39 → BS-1 ~ BS-15-

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。



押して、 「CH」の 項目を選び、



サーチを行ったあとに修正する場 合、「CH」の各欄ではサーチで受 信できたチャンネルのみ選択でき るようになります。

(電源))

番組表 番組ナビ 2画面 右画面操作

2

5

8

(11)

вз**7**

元の画面

ビデオ/DVD

停止■

(電源) (マ) (へ) (ーチャンネルー 放送切換

SEM STAR

Panasonic

テレビ

[10]

вз**5**

音声 切換

3

6

9

12

BS 11

画面 オフ **番組** モード タイマー 内容

受信済 C H											
2	2 4 6										
8	10	12	╚								
19	C13	C22									
C23			L								

(お知らせ)


サーチで受信できた チャンネルの一覧 (例)



©表示を書き換える

かんたん			変更 項目選択∢((2), (87)
リモコン	CH	表示	放送局名	G R
1	1	1	NHK総合東京	オン一角
2	1 4	1 4	MXテレビ	135
3	2 7	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	1 6	1 6	放送大学	オン
6	6	6	TBSテレビ	オン
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン
1 1	3 8	3 8	テレビ埼玉	オン
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン ⊌

例 「3」に書き換える場合



押して、 「表示」の 項目を選び、



押して、 設定する 「表示」は選局したとき画面に表示 される番号です。

→ スキップ0 → 1~99 → C13~C39¬ -表示なし ─BS-1 ~ BS-15 ─ VTR ┙ の順に変化します。

- ●押し続けると早く変化します。
- ●放送のないチャンネルを飛びこし選局するときは表示を 「スキップ0」にします。


D放送局名を変える





押して、 「放送局名」の 項目を選び、






- 押して、 設定する
- ●「放送局」が正しく設定されてい ないと、電子番組ガイド機能は正 常に働きません。
- ●新聞などで、今見ている画面の放 送局を確かめて正しく入力してく ださい。
- ●放送局名は番号入力でも設定でき ます。(『宣14ページ)
- ●押し続けると早く変化します。
- ●続けて他のチャンネルも設定するときは、(電ボタンで「リモコン」 を選び、12ページ手順Aから操作してください。

-修正が終われば押す






かんたん設置設定1/3 項目選択 サーチ 修正 入替 終了

設か 置ん 設た 定ん

修正したい場合(つづき)

① '放送局名を、番号入力で設定する










●28ページの放送局コード (4ケタの番号)を入力し ます。

押して、桁を 移動させる

●放送局名が表示されます。



設定が終わったら 押す

入替したい場合

設定している内容を別のリモコンの番号へ入れ替えることができます。

① (**)・で「入替」を選び、② (**)・で、入替」を選び、② (**)・で、入替えたい番号を選び、

寒を押す

3 4 4 4 16 スキップ0

 Jモコン CH
 表示
 放送局名 GR

 1 1 1 NHK総合東京 オン
 オン

 2 2 スキップ0 - ・・ オン
 オン

 3 3 3 NHK別館東京 オン
 A HEXPLE オン

 4 4 4 日本テレビ オン

選び、寒を押す

コン CH 表示 放送局名 GR 1 1 1 1 NHK総合東京 オン 2 2 スキップの - - オン



☞を押す



- ●続けて他の番号も入替えたいときは手順②、3の操作をくり返してください。

入替え終了



番組表 番組ナビ 2画面

2

5

8

11

Вз7

音声 画面 わ 切換 モード タイマー

元の画面

再生▶

停止■

BSデジタル

SUIDE

Panasonic

テレビ

(電源) ビデオ/DVD

[10]

вз**5**

3


6

[12]

BS 11


例「東京都」の場合

地上波放送の番組表などを送 ってくる放送局の設定です。 表示された放送局が、お住ま いの地域のホスト局になって いない場合は、26ページの 一覧表を参考にして、変更し てください。





BSアンテナの設定を 行います。




●BSアンテナの設定は、アンテナ電源の 設定です。「BSアンテナ電源」からも 設定できます。(『2730ページ)




お知らせ

- 9ページの手順③「市外局番入力」画面で「1111」と入力した場合は、 手順6と手順6の間に「CM地域設定」画面が表示されます。 (39ページを参考にして、CM地域を設定してください。)
- ホスト局とCM地域は、通常は自動的に設定されます。

14



地磁気の影響による映像の傾き を調整します。



膏 で水平になるように調整し

押す



画面の向き	調整値の目安					
北	10	付近				
東・西	31	付近				
南	50	付近				

| 消磁をしています||と表示し、一瞬画面が乱れます。

8 かんたん設置設定 番組データを受信するには、時間がかかる場合があります。(最大約半日) それまでは、テレビを1画面でご覧になるか、リモコン電源を「オフ」にしてお待ちください。

> 番組を見るためのデータは毎日4~5回、番組 データ送信局から送られています。 データを受信すると番組表が使用できるよう になります。

画面の内容をお読みください。

/このままテレビをご覧になる場合、1画面のままご覧ください。\ チャンネルはどこをご覧になっても結構です。

決定で次画面へ



操作の基本

操作の基本

ボタン操

「メニュー」画面は、各種の設定や操作を行うための入口です。 実際の設定や操作は、「メニュー」画面から階層状に選択します。 ここでは、基本的な操作のルールを説明します。



「初期設定」メニューから「地上波設定」画面の中の 「チャンネル設定」を選択する場合

「初期設定」を

選び、次へ

押す

画質の調整


音声の調整

画面の設定

項目選択の次の戻る


初期設定





選び、次へ

「地上波設定」を



「チャンネル設定」 を選び、 決定ボタンを 3秒以上押す

_				
	チャンネ	ル設定 1	/ 3	
	修正	入替	項目選択∢	
	リモコン	СН	表示	放送局名
- 1	1	1	1	NHK総合東京
- 1	2	2	スキップ0	
- 1	3	3	3	NHK教育東京
- 1	4	4	4	日本テレビ
- 1	5	5	スキップ 0	
- 1	6	6	6	TBSテレビ
- 1	7	4 2	4 2	TVKテレビ
- 1	8	8	8	フジテレビ
- 1	9	4 6	4 6	千葉テレビ
- 1	1 0	1 0	1 0	テレビ朝日
- 1	1 1	1 1	スキップ 0	
- 1	1 2	1 2	1 2	テレビ東京

決定戻る

地上波設定 戻る かんたん設置設定 画質の調整 チャンネル設定 省エネ設定 地磁気補正 音声の調整 アッテネーター オフオン 機器接続設定 番組表スタンバイ蓄積 画面の設定 地上波設定・ 番組表イコライザー 初期設定 CM地域設定 東京23区

ホスト局設定

本ページ以降は上記のような操作を次のように表記してい ます。

ジ以降の表記

操作 押す ▼ 初期設定 ▼ 地上波設定 ▼ チャンネル設定 ▼

TBSテレビ

決定 3秒以上

画面操作のルール

例:「番組表」画面で、見たい番組を選ぶ



で選び、⇒定 押す




の設定」画面で、設定を変更する



で項目を選び、



で選んだ項目の設定を変える



●項目名のみ表示されているときは



で項目を選び、津津 押す

(お知らせ)

●「番組ナビ」画面も同様に操作できます。(『② □編:16ページ))

項目選択・決定・戻る

操作ガイド部について

画面によっては、左のような操作ガイドが表示されます。 操作ガイドは、次にどのボタンを押せば良いかを示しています。

'操作ガイド部

18

チャンネル設定をやり直したいときは、メニュー画面からも設定できます。

メモ 表示は次のようなときに書き換えると便利です。


設定する

- ●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。
- ●順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。
 - ンネル 💮 グラボタンの操作でそのチャンネルをスキップ(飛びこし)して選局します。
 - ●「表示」を「スキップ0」にしたチャンネルは、番組表(で置り編:38ページ)に表示されま



(お知らせ)

いときの予備です。



予備1~予備15は、リモコンのボタンだけで足りな

予備1~予備15に設定したチャンネルは、本体のチ

ャンネル 🛕 🔽 ボタンまたはリモコンのチャンネ

ル low ボタンで選ぶことができます。

押して、 「CH」の 項目を選び、 押して、

押して、

設定したい

リモコンの 番号を選ぶ




|例|「27」チャンネルを受信

「CH」の項目は → 1 ~ 62 → C13 ~ C39 - -BS-1 ~ BS-15 -

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。

「CH」をBS-1~BS-15に設定し たときは、次の「表示」は設定した BSチャンネルと「スキップ0」の いずれかになります。





|例|「3」に書き換える

表示」は選局したとき画面に表示 する番号です。

→ スキップ0 → 1~99→ C13~C39 ¬ └─表示なし ←BS-1 ~ BS-15 ← の順に変化します。

押し続けると早く変化します。

放送のないチャンネルを飛びこし選局す るときは表示を「スキップ0」にします。



設定している内容を別のリモコンの番号へ入替えることができます。

を押す

選び、®を押す

① · ② · で「入替」を選び、② · ○ で入替えたい番号を選び、

☞ を押す

チャンネ	ル設定 1	/ 3		決定
サーチ	修正	入替 終了	項目選択◆	Ç, c
リモコン	СН	表示	放送局名	G R
1	1	1	NHK総合東京	オン 角
2	2	スキップ 0		オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	5	スキップ0		オン
- 6	6	6	TBSテレビ	オンコ
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン
1 1	1.1	スキップ0		オン
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン

チャンネ 入れ替え してくだ	ル設定 1 したい さい。	/3 役定を選択	リモコン番号選択 項目選択 ∢ (決定
リモコン	СН	表示	放送局名	GR
1	1	1	NHK総合東京	オン 角
2	2	スキップ0		オン
3	3	3	NHK教育東京	オン
4	4	4	日本テレビ	オン
5	5	スキップ0		オン
6	6	6	TBSテレビ	オンピ
7	4 2	4 2	TVKテレビ	オン
8	8	8	フジテレビ	オン
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オン
1.1	1.1	スキップ0		オン
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン






入替え終了

●入替えを終了したい場合は ボタンを押す。

●続けて他の番号も入替えたいときは手順②、③の操作をくり返してください。

がページから のつづき





					_
チャンネ	ル設定 1	/ 3	变更	<u></u>	
お注目を	亦再しっ	こください。	項目選択∢	②)。	
				A 0 Wd 1	-
リモコン	СH	表示	放送局名	G R	
1	1	1	NHK総合東京	オン一合	
2	2	スキップ0		オン	
3	2 7	2 7	NHK教育東京	オン	
4	4	4	日本テレビ	7	in
5	5	スキップ0		3	-
6	6	6	TBSテレビ	OH -	300
7	4 2	4 2	TVKテレビ	X	_
8	8	8	フジテレビ	オン・	
9	4 6	4 6	千葉テレビ	オン	
1 0	1 0	1 0	テレビ朝日	オンー	7
1 1	1 1	スキップ0		オン	:12
1 2	1 2	1 2	テレビ東京	オン	

例「NHK教育東京」に設定


- ●「放送局名」が正しく設定されて いないと、電子番組ガイド機能は 正常に働きません。
- ●新聞などで、今見ている画面の放送局を確かめて正しく入力してく ださい。
- ●放送局名は番号入力でも設定できます。(下のお知らせ参照)
- これで1局分の設定ができました。 ●続けて他のチャンネルも設定する ときは手順**①**~**⑤**の操作をくり返 してください。

ර



設定を 確認したら 押す







7 ホスト局を確認する

●ホスト局とは、地上波放送の番組表などを送ってくる放送局です。

ホスト局がお住まいの地域に合っている場合








押して、「地上波設定」画面にし、


押して、設定終了

ホスト局がお住まいの地域に合っていない場合





押して、ホスト局 を変更し、



押して、 「地上波設定」 画面にし、



押して、設定終了

(お知らせ)

放送局名は、番号入力でも設定できます。 28ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。 ①入力したい「放送局名」の項目を選び、 を押す。 ③ ②の操作で4桁のコードを設定する。 ② で数字を選び、 心心で桁を移動する。 ④設定が終わったら © を押す。

お知らせ

お住まいの地域のホスト局がわからないときは、 26ページをご覧ください。

3

設定が終了したら

゙゚ を押す

受信チャンネルを微調整する

ご使用になる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、 調整を少しずらしたほうが見やすくなるときに調整します。 ゴーストが軽減されます。

準備 微調整したいチャンネルを選ぶ 操作 万押す ▶ 初期設定 ▶ 地上波設定 ▶ チャンネル設定 チャンネル設定 1 / 3 サーチ 修正 入替 終了 押して、 「修正」を選び、 リモコン CH 表示 放送局名 G R N H K総合東京 オン 2 スキップ 0 5 スキップ 0 - 押す 11 スキップ0 12 12 ●「リモコン」の欄に移ります。 テレビ東京 2 約3秒間 メニュー 押して、 微調整 0 「微調整」 画面にする

●見やすくなったら手をはなします。

微調整

●約10秒間、ボタン操作をしないと●の画面に戻ります。

+ 5

設定が終了したら


___ を押す

 を押すと「チャンネル設定」・ 画面になります。

押して、

調整する





- (お知らせ) ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波(「ゴースト除去基準信号」が含まれた 放送)を受像するときです。ビデオの再生映像などには効果がありません。
 - ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴーストを軽減させ、その後、残ったゴースト を順次軽減します。
 - 電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたときに新たなゴーストがでる場合がありま すが、徐々に軽減されます。
 - アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてください。
 - 画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信号なし」と表示された場合は、GR機能は動作 しません。
 - 次のような場合は、GR「オフ」でご覧ください。

(ゴースト除去の効果が得られないことがあるため)

- ・アンテナが正確に設置・調整されていない場合(室内アンテナなど)
- ・過大なゴーストの場合(ゴーストが残ります)
- ・飛行機に反射しているゴーストなど変化しているゴーストの場合
- ・多数(10波以上)のゴーストがある場合

● BS放送はGR設定できません。

市外局番チャンネル一覧表

かんたん設置設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み合わせが設定されます。

<u>白抜き文字</u>で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。 これらの放送局が、いずれも受信できない地域では、電子番組ガイド機能が使用できません。

							ΠŦ	- 7 \	ボタンと受	信千 -	ロンノネ	111. 東京手	+ 1/	ネル,	,故详层夕			
都i	道	≠ 7 1	市外			1	., [パププと夏 2			3		イル	4			5
府場	県	都市	局番	受信 CH	- 表示 CH	放送局名		表示 CH	放送局名	受信 CH	表示 CH	放送局名	受信 CH	表示 CH	放送局名	受信 CH	表示 CH	放送局名
北海	道	札幌	011	1	1	HBC テレビ			l I	3		NHK 総合札幌	17	17	TV 北海道	5	5	STV テレビ
		旭川	0166		<u> </u>	 	2		NHK 教育札幌				33	33	¦TV 北海道		<u> </u>	
		<u>北見</u> 帯広	0157	21	21	! !HTB テレビ	2	2	NHK 教育札幌				4	1 1	<u> </u> ! NHK 総合札幌			
		<u>帯 広</u> 釧 路	0155	34	34	ווסועב	2	2	NHK 教育札幌						TV 北海道			
		室蘭	0143			l	2		NHK 教育札幌						TV 北海道			l I
		函館	0138	21	21	TV 北海道	27		UHB テレビ	_		HTB テレビ	4		NHK 総合札幌			l
青	森	青森	0177	1	1 1	¦青森放送				3	3	NHK 総合青森	0.4	101	 	5	¦ 5	NHK 教育青森
岩	手	八 戸 盛 岡	0178	1	1 1	東北放送	22	122	! !めんこいテレビ	25	25	テレビ岩手	31		¦青森朝日放送 ! NHK 総合盛岡	21	121	<u> </u> !IAT テレビ
宮	城	仙台	022	1	1	東北放送	33	33	0/02017 02	3		NHK 総合仙台	4	+		5		NHK 教育仙台
秋	田	秋田	018			1	2	2	NHK 教育秋田						İ	_		秋田朝日放送
		大 館	0186	1	1	青森放送							4		NHK 総合秋田			秋田朝日放送
Щ	形	山形	023	4	<u>i</u>	 . . πくナル: 子				2	2	MIIIZ ##소네제	4	<u> 4</u>	¦NHK 教育山形			さくらんぼ
福	島	鶴岡	0235	1	¦ 1 ' 1	山形放送 東北放送	2	2	! NHK 教育福島	3	3	NHK 総合山形	31	131	テレビユー福島	24	1 2 4	<u> さくらんぼ</u>
ІЩ	ш,	会津若松	0242	1	<u> </u>	NHK 総合福島	_		11111 XID IN IN	3	3	NHK 教育福島			テレビユー福島		!	l I
		いわき	0246						テレビユー福島				4		NHK 総合福島			
茨	城	水戸	029	44		NHK 総合東京			MX テレビ	46		NHK 教育東京	42		日本テレビ			放送大学
	木馬	宇都宮前橋	028	2 9 5 2		NHK 総合東京 NHK 総合東京	_		MX テレビ MX テレビ	27 50		NHK 教育東京 NHK 教育東京	25 54		<u>¦日本テレビ</u> ¦日本テレビ		31	¦ <u>とちぎテレビ</u> ¦ 群馬テレビ
埼	玉	さいたま	048	1	1 1	NHK 総合東京			MX テレビ	3		NHK 教育東京	4		<u>, ロ本テレビ</u> ¦ 日本テレビ			肝あ りレ <u>し</u> 放送大学
千	葉	千 葉	043	1	1	NHK 総合東京	14	14	MX テレビ	3		NHK 教育東京	4		日本テレビ			放送大学
東	京	東京	03	1	1	NHK 総合東京	14	14	MX テレビ	3	3	NHK 教育東京	4	4	日本テレビ	16	16	放送大学
神奈	<u>[]</u>	横浜	045	1	<u>i 1</u>	NHK 総合東京	14	14	MX テレビ	3		NHK 教育東京	4	_	日本テレビ	-	_	放送大学
新富	温山	新温	025	1	1 1	北日本放送	6	6	MRO テレビ	3		新潟テレビ21 NHK 総合富山			<u> テレビ新潟</u> 石川テレビ	5	5	新潟放送
石	川	金沢	076	1		北日本放送		!	IWINO JUL	_		富山テレビ	4		NHK 総合金沢		! !	
福	井	福井	0776			I			l	3		NHK 教育福井						l
	梨	甲府	055	1	1	NHK 総合甲府				3	3	NHK 教育甲府	-		日本テレビ	5	5	山梨放送
長	野		026	11	1 1 1	- 長野朝日放送	2	2	NHK 総合長野	2	3	NHK 教育長野	20		長野朝日放送 NHK 総合長野			
岐	阜	<u> </u>	058	1	144	東海テレビ				3 3 9		NHK 総合名古屋	4	1 4	I NON 総口技打	5	¦ 5	CBC テレビ
	岡	静岡	054			1	2	2	NHK 教育静岡			WWW WHITHE	31	31	<u>-</u> ¦静岡第一テレビ		1	
		浜 松	053	1		東海テレビ	30	30	静岡第一テレビ				4	4	NHK 総合静岡	5	5	CBC テレビ
	知	名古屋	052	1		東海テレビ	0.5		- 1 12 12 70	3		NHK 総合名古屋	_	1	<i>= 0 ++ ></i>	5	5	CBC テレビ
滋	重賀	津 大 津	059	1	1	東海テレビ -			テレビ愛知 NHK 総合大阪	31	3	NHK 総合名古屋	36	4	毎日放送 毎日放送	5	5	CBC テレビ
京	都	京都	075			I I	32		NHK 総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送			I I
大	阪	大 阪	06		i i	I I	2	2	NHK 総合大阪	19	19	テレビ大阪	4	4	毎日放送		i I	l I
兵	庫	神戸	078			l 	28	2	NHK 総合大阪			サンテレビ	18	4	毎日放送			テレビ大阪
<u>奈</u> 和歌	良	奈 良 和歌山	0742		-		32		NHK 総合大阪 NHK 総合大阪	19	19	テレビ大阪	4 2	4	毎日放送 毎日放送			NHK 総合大阪 テレビ和歌山
鳥		鳥取	0857	1	1	<u> </u> 日本海テレビ			NIIIN 総口入IX	3	3	NHK 総合鳥取			NHK 教育鳥取			プレビ作明が出
	根	松江	0852			日本海テレビ			i					1	I SYLDWA-IV		l I	i I
		浜 田	0855		 	l I			NHK 総合松江						!	5		山陰放送
	<u> </u>		086			OHK テレビ	23	23	ナレビ瀬戸内			NHK 教育岡山	4	1 4	中国+6,3	5	5	NHK 総合岡山
広	島	<u>広島</u> 福山	082			<u> テレビ新広島</u> テレビ新広島				3	3	NHK 総合広島 NHK 教育広島	4	4	中国放送	5	5	NHK 総合広島
Щ		Щ П	083			NHK 教育山口	2	2	KBC テレビ	23	23	TXN 九州	28	28	山口朝日放送			大分放送
徳	島	徳島	088	1	1	四国放送			テレビ大阪	3	3	NHK 総合徳島	4	4	毎日放送	55	55	テレビ和歌山
	<u>Ш</u>	高松	087			テレビ瀬戸内			 	39	39	NHK 教育高松	4		毎日放送			
愛	媛	松山	089			テレビ瀬戸内	2		NHK 教育松山						¦広島ホーム			テレビ新広島 テレビ新広島
高	知	新居浜 高 知	0897	23	23	<u> テレビ瀬戸内</u> 			NHK 総合松山	12	12	仏両プレビ			NHK 教育松山 NHK 総合高知	31	JOI	ノレし机仏局
	岡	福岡	092	1	1	KBC テレビ	36	36	サガテレビ	3	3	NHK 総合福岡	4	4	RKB 毎日放送	19	19	TXN 九州
		北九州	093		<u> </u>		2	2	KBC テレビ	35	35	FBSテレビ	36	36	゚゚゚ サガテレビ	23	23	TXN 九州
	賀	佐賀	0952			KBC テレビ	40	40	NHK 教育佐賀	52					サガテレビ			TXN 九州
	<u>崎</u> 本		0958			NHK 教育長崎 KBC テレビ	2	5/	KBC テレヒ NHK 教育熊本	16		NHK 総合長崎 能太胡口放送	22		RKB 毎日放送	5	¦ 5 ¦ 5	長崎放送 長崎放送
大	分	大 分	097	1	1	KBC テレビ			111111			NHK 総合大分	4		RKB 毎日放送			大分放送
	崎	宮崎	0985			南日本放送		_				テレビ宮崎			İ			
		延岡	0982						NHK 教育宮崎						NHK 総合宮崎			
鹿児	島	鹿児島	099			南日本放送	34	34	テレビ熊本	3	3	NHK 総合鹿児島			一テレビ宮崎	5	5	NHK 教育鹿児島
沖	組	阿久根 那 覇	0996	2 0	120	鹿児島読売 琉球朝日放送	34	34 「つ	I アレビ熊本		l .		23	123	¦鹿児島放送 '		I	l I
/T	ine	カリ 中月	000	120	120	「かりまれる」			111111 160日/平純									

表の見かた



リモコンボタン リモコンの地上波選局ボタン 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネル 受信チャンネル 放送局からの電波を受信するために 合わせるチャンネル

(平成14年8月1日現在)

																(+	成14年8月	11口現住
	_	G		7	IJŦ	Eコン	′ボタンと受 。	信チ t ll	ャンネ	ベル・表示チ ○	・ャンネ	マル・	・放送局名			1 1	1	2
四位	* ==	0	受信!表	= '	四位	- ·表示	0	四個	 本 =	9	四位は	*=		四信	丰干		丹信(主干)	
受信 CH	CH	放送局名	CH C	示 放送局名	CH	CH	放送局名	CH	·表示 CH	放送局名	CH	CH	放送局名	CH	表示 CH	放送局名	受信 表示 CH CH	放送局名
				i	27		UHB テレビ						HTB テレビ			, 		NHK 教育札幌
			7 :	7 ¦STV テレt			UHB テレビ	9	9	NHK 総合札幌			HTB テレビ	11	11	HBC テレビ		37(3)(0)70
			7 :	7 ¦STV テレ	- 11		UHB テレビ	9		NHK 総合札幌	-		HTB テレビ	53	53	HBC テレビ		
6	6	HBC テレビ		į	32	32	UHB テレビ				10	10	STV テレビ			İ	12 12	NHK 教育札幌
			7 :	7 STV テレ		-	UHB テレビ	9		NHK 総合札幌			HTB テレビ	11	11	HBC テレビ		
			7 i :	7 ┆STV テレl	37	37	UHB テレビ	9	9	NHK 総合札幌			HTB テレビ	11	11	HBC テレビ	i i	
6	6	HBC テレビ	l i	<u>i</u>	0.7	107						_	NHK 教育札幌	0.5				STV テレビ
			- 1	7 1111/ 地方主		127	¦UHB テレビ				34;	34	¦青森朝日放送_			¦HTB テレビ		青森テレビ
		IDC = L V	7 7			! 8	I MIII/ 勃玄成网	9	9	NHK 総合青森	221	2.2		11	11	¦青森放送	33 33	育縦アレビ 加みまたさ
6	6	IBC テレビ		4 ミヤギテレt 2 東日本放送		0	¦NHK 教育盛岡	3.4	3.4	ミヤギテレビ	32;	32	<u> </u> 東日本放送					<u>仙台放送</u> 仙台放送
			32:3	<u> </u>		-		9	-	NHK 総合秋田	l i			11	11	秋田放送		秋田テレビ
6	6	秋田放送		1	8	8	NHK 教育秋田	-		THIN MUDINA			1			I I		秋田テレビ
_		テレビュー山形		1	8		NHK 総合山形		!		10	10	山形放送					山形テレビ
6	6	NHK 教育山形	i	i	22		テレビユー山形		I I		i		I			!		山形テレビ
33	33	福島中央テレビ	32¦3	2 東日本放送	34	34	ミヤギテレビ	9	9	NHK 総合福島	35¦	35	¦福島放送	11	11	¦福島テレビ	12:12:	仙台放送
6		福島テレビ	32 3	2 東日本放送			福島中央テレビ	34	34	ミヤギテレビ			福島放送			1		仙台放送
-		福島中央テレビ	İ	1		_	福島テレビ						NHK 教育福島			1		福島放送
40	_	TBS テレビ	L i	1	_	_	<u> フジテレビ</u>	39	46	千葉テレビ			テレビ朝日			1		テレビ東京
23		TBS テレビ	4014	C +h + + + +		8	<u> </u>	2.2	100	二 プ珠マ	-		¦テレビ朝日			I		テレビ東京
56	6	TBS テレビ TBS テレビ		<u>6¦放送大学</u> 8!テレビ埼3		¦ 8 ! 8	<u>¦ フジテレビ</u> ! フジテレビ			¦ テレビ埼玉 ! 千葉テレビ	·		<mark>¦テレビ朝日</mark> !テレビ朝日	10	1/10	<u>:</u> ¦群馬テレビ		テレビ東京
6	6	TBS テレビ		<u>8 ; テレビ与3</u> 2 ! TVK テレし		; 8 ! 8	<u>; フンテレビ</u> ! フジテレビ			<u> 干呆テレビ</u> 千葉テレビ	_		<u>¦ テレビ朝日</u> ! テレビ朝日			<u>; 辞馬アレヒ</u> ! テレビ埼玉		テレビ東京
6	6	TBS FVE		2 TVK テレt	- 11	8	フジテレビ			千葉テレビ			テレビ朝日			テレビ埼玉		テレビ東京
6	-	TBS テレビ		2 TVK テレ		8	フジテレビ	1 0	1	 	-	_	テレビ朝日	00	00			テレビ東京
					8	_	NHK 総合新潟						新潟総合テレビ			I I		NHK 教育新潟
32	32	チューリップ				I I	1		l I				NHK 教育富山		ı	 		富山テレビ
6	6	MRO テレビ	25¦2	5¦北陸朝日放達	8	¦ 8	NHK 教育金沢				33¦:	33	¦テレビ金沢			 		石川テレビ
6	6	MRO テレビ		1		1		9	9	NHK 総合福井				11	11	福井放送	39 39	福井テレビ
-	37	テレビ山梨	6 0	TBS テレ	8	8	<u>¦ フジテレビ</u>						ナテレビ朝日			(- + B 1 (> 1 (12 12	テレビ東京
		テレビ信州	-	1	4.0	1 4.0	 	9	9	NHK 教育長野			長野放送	11	11	信越放送		
6	6	信越放送	27 2	フー計算ニトル	- 11	_	ナテレビ信州			 	401	40	長野放送	1 1	1 1 1	クナロニレジ	25 25	由言ニレビ
		¦ テレビ愛知_ ¦静岡朝日テレビ	3/13	7 ¦岐阜テレb	. 33	133	¦三重テレビ '	9		NHK教育名古屋 NHK総合静岡	1		l I			¦ 名古屋テレビ <i>SBS テレビ</i>		<u>中京テレビ</u> テレビ静岡
6		BM テレビ	25 2	 5!テレビ愛知	1 8	! 8	! ! NHK 教育静岡	9	9	NIIIX 添り口閉門 	28	2.8	<u>.</u> !静岡朝日テレビ	1 1		I ODO 7 V L		テレビ静岡
-	$\overline{}$	岐阜テレビ		5!中京テレビ			・三重テレビ	9	9	NHK 教育名古屋	201		1 1111111111111111111111111111111111111	11	11	名古屋テレビ		テレビ愛知
6	6	ABC テレビ		3 三重テレビ		_	<u>- エ・・</u> - 関西テレビ	9		NHK 教育名古屋	10	10	+ : 読売テレビ			+ <u>111/2 / / / / / / 名古屋テレビ</u>		中京テレビ
38	6	ABC テレビ	34 3	4 京都テレビ	. 40	-	関西テレビ	30	30	びわ湖放送			読売テレビ			1		NHK 教育大阪
6	6	ABC テレビ	34 3	4 京都テレビ	. 8	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ	10¦	10	読売テレビ					NHK 教育大阪
6	6	ABC テレビ	34¦3	4¦京都テレヒ	-	8	関西テレビ	36	36	サンテレビ			¦読売テレビ			! !	 	NHK 教育大阪
20	-	ABC テレビ			22		<u> </u>						¦読売テレビ			! !	 	NHK 教育大阪
6	6	ABC テレビ	34 3	4 ¦ 京都テレb		_	<u> 関西テレビ</u>	36	36	サンテレビ			読売テレビ	55	55	<u> 奈良テレビ</u>		NHK 教育大阪
44	6	ABC テレビ			46	8	関西テレビ						読売テレビ					NHK 教育大阪 山陰中央テレビ
6	6	NHK 総合松江	!	1	3.4	3 /	<u> </u> 山陰中央テレビ						山陰放送			1	12.12	NHK 教育松江
0		1 11111、116日141					山陰中央テレビ	9	9	I NHK 教育松江		10	川石以及			1	121121	······ 我月似儿
			25:2			1				西日本放送			I	11	11	山陽放送		
			7 7	7 ¦ NHK 教育広	1	!	1			広島ホーム			I				12 12	広島テレビ
			7 :	7 中国放送	4 5	i	i	57	57	広島ホーム			i			広島テレビ		
				8 テレビ山口			RKB 毎日放送	9	9	NHK 総合山口				11	11	山口放送		
		ABC テレビ	36 3	6 サンテレヒ	8	i 8	関西テレビ	<u> </u>					読売テレビ		-			NHK 教育徳島
6		ABC テレビ		3 瀬戸内海放送			関西テレビ	9		西日本放送			読売テレビ			山陽放送		
6				5 愛媛朝日テレ			あいテレビ		9	西日本放送	10	10	南海放送	11		山陽放送		
6		南海放送 NHK 教育享知	33 3	3 瀬戸内海放送			あいテレビ	9	9	四日本放达			愛媛朝日テレビ テレビ高知			山陽放送 ! 高知さんさん	30 36	変
6		NHK 教育高知NHK 教育福岡			0	0		a	a	テレビ西日本	30	50	ノレビ同和			同知されられ RKK テレビ	37 37	FRS テレビ
		NHK 総合福岡			8	8	RKB 毎日放送		9		10	10	<u>;</u> , テレビ西日本			RKK テレビ		
		テレビ熊本		長崎放送				38	38	NHK 総合佐賀						RKK テレビ		
		テレビ熊本	25¦2	5 長崎国際テレ	9	¦ 9	¦ テレビ西日本	27	27	長崎文化放送	11¦	11	RKK テレビ	37	37	テレビ長崎	22 22	
		テレビ熊本	37¦3	7¦テレビ長崎	36	¦36	¦サガテレビ	9	9	NHK 総合熊本	19¦	19	TXN 九州	11	11	RKK テレビ	4 4	RKB 毎日放送
		南海放送	36:3	6!テレビ大分	37	37	FBS テレビ	24	24	大分朝日放送	19	19	TXN 九州	9	9	テレビ西日本	12 12	
			32 3	2 鹿児島放送			NHK 総合宮崎	38	38	鹿児島テレビ	10	10	宮崎放送			1	12 12	NHK 教育宮崎
6	6	宮崎放送	0.0) 	39	39	テレビ宮崎	0	0.0		4.0	4.0	4K ++ 11 ++ 11			#100++		
10	10	呂崎放送	3213	2 鹿児島放送	22			38	38	成児島アレビ	16	16	熊平朝日放送	30	30	R化島読売	4040	MIII/ 勃玄库旧白
35	35	成児島アレビ	2212	2 KKT テレ	. 8	8 0	¦NHK総合鹿児島 ¦沖縄テレビ	16	1 1 6	熊平朔日放达 			南日本放送 琉球放送	1.1	11	RKKTVL		NHK 教育限児島 NHK 教育沖縄
					0	0	/下純ノレビ	II.			101	ΙÜ	圳冰水水				12,12	NIIIN 双月冲縄

放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して設定することもできます。

±	也区	放送局名	放送局コード	地区		放送局名	放送局コード
	<u></u>	NHK総合札幌	0336			新潟総合テレビ	1059
		NHK教育札幌	0346	新潟		テレビ新潟	0285
		HBCテレビ	0257			新潟テレビ21	0277
北海道		STVテレビ	0261			NHK総合長野	2640
		UHBテレビ	0283			NHK教育長野	2650
		HTBテレビ	0291	E #17		長野放送	1062
		TV北海道	0273	長野		長野朝日放送	0532
		NHK総合青森	0592			テレビ信州	0542
		│ NHK教育青森	0602			信越放送	0779
青森		青森放送	0513			NHK総合甲府	2896
		青森テレビ	0294	山梨		NHK教育甲府	2906
		青森朝日放送	0290	шж		山梨放送	0773
		NHK総合秋田	1360			テレビ山梨	0549
-1-		NHK教育秋田	1370			NHK総合静岡	3920
秋田		秋田放送	0267			NHK教育静岡	3930
		秋田テレビ	0293	静岡		SBSテレビ	1291
		秋田朝日放送	0287	'''' '		テレビ静岡	1315
		NHK総合盛岡	0848			静岡朝日テレビ	1057
		NHK教育盛岡	0858			静岡第一テレビ	0799
岩手		IATテレビ	0276	中部		NHK総合名古屋	4176
		テレビ岩手 IBCテレビ	0547			NHK教育名古屋 東海ニレビ	4186
		めんこいテレビ	0262 0289			東海テレビ CBCテレビ	1281 1029
		NHK総合山形	1616	中部(愛知	`	名古屋テレビ	1547
		NHK教育山形	1626	中心(安和)	中京テレビ	1571
		山形放送	0266			テレビ愛知	0537
山形		さくらんぼ	0286		 支阜	岐阜テレビ	1061
		テレビユー山形	0292	中部 💾	X王 E重	<u> 戦争アレヒ</u> 三重テレビ	1313
		山形テレビ	0550		_=	NHK総合富山	3152
		NHK総合仙台	1104	 富山		NHK教育富山	3162
		NHK教育仙台	1114			チューリップ	0544
		東北放送	0769			北日本放送	1025
宮城		仙台放送	0268			富山テレビ	0802
		ミヤギテレビ	0546			NHK総合金沢	3408
		東日本放送	0288			NHK教育金沢	3418
		NHK総合福島	1872	石川		石川テレビ	0805
		NHK教育福島	1882	14711		テレビ金沢	0801
福島		福島放送	0803			北陸朝日放送	0281
THE		福島中央テレビ	0545			MROテレビ	0774
		テレビユー福島	0543			NHK総合福井	3664
		福島テレビ	0523	福井		NHK教育福井	3674
		NHK総合東京	2128	I III/		福井放送	1035
		NHK教育東京	2138			福井テレビ	0295
		日本テレビ	0260			NHK総合大阪	4432
	東京	TBSテレビ	0518			NHK教育大阪	4442
		フジテレビ	0264		⊢ 7⊏	毎日放送	0516
問由		テレビ朝日	0522		大阪	ABCテレビ 関西テレビ	1030
関東		テレビ東京 MXテレビ	0524			関凸テレビ 読売テレビ	0520 0778
	埼玉	テレビ埼玉	0806	関西		テレビ大阪	0275
	千葉	プレビ物玉 千葉テレビ	0302		京都	京都テレビ	1058
	神奈川	TVKテレビ	0298		チ庫 ・	サンテレビ	0548
	群馬	群馬テレビ	0304		7/年 奈良	奈良テレビ	0311
	栃木	とちぎテレビ	0535	1 7	部出	テレビ和歌山	1054
	10371	NHK総合新潟	2384	3	滋賀	びわ湖放送	0798
新潟		NHK教育新潟	2394		1m 2 ~	NHK総合岡山	5200
		新潟放送	0517	岡山		NHK教育岡山	5210
		- ARRIVE TO ARE					

	13X~=1~3 H	13//~_1-3
	山陽放送	1803
岡山	OHKテレビ	1827
	テレビ瀬戸内	0279
	NHK総合広島	5456
	NHK教育広島	
	NULX	5466
広島	中国放送	0772
12 H	広島テレビ	0780
	テレビ新広島	1055
	広島ホーム	2083
	NHK総合鳥取	4688
	NHK教育鳥取	4698
鳥取	日本海テレビ	1537
	山陰放送	1034
	NHK総合松江	4944
島根	NHK教育松江	4954
	山陰中央テレビ	1314
	NHK総合山口	5712
	NHK教育山口	5722
山口	山口放送	2059
ЩН		
	テレビ山口	1318
	山口朝日放送	0284
	NHK総合高松	6224
*	NHK教育高松	6234
香川	西日本放送	0265
	瀬戸内海放送	1569
	NHK総合徳島	5968
徳 自		
徳島	NHK教育徳島	5978
	四国放送	1793
	NHK総合松山	6480
	NHK教育松山	6490
	南海放送	1290
愛媛	愛媛放送	1317
	あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	0793
	NHK総合高知	6736
<u> </u>	NHK教育高知	6746
高知	高知さんさん	0296
	テレビ高知	1574
	高知放送	0776
	NHK総合福岡	6992
	NHK教育福岡	7002
	KBCテレビ	2049
福岡	RKB毎日放送	1028
↑田川		
	テレビ西日本	0521
	FBSテレビ	1573
	TXN九州	0531
	NHK総合佐賀	7760
佐賀	NHK教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
	NHK総合鹿児島	8528
	NHK教育鹿児島	8538
鹿児島	南日本放送	2305
10070 P-0	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
⇔ +		
宮崎	NHK総合宮崎 NHK教育宮崎	8272 8282

放送局名 放送局コード

地区

地区	放送局名	放送局コード
宁屹	宮崎放送	1546
宮崎	テレビ宮崎	2339
	NHK総合大分	8016
	NHK教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
	NHK総合熊本	7504
	NHK教育熊本	7514
熊本	RKKテレビ	2315
飛牛	熊本朝日放送	0528
	KKTテレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK総合長崎	7248
	NHK教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	1049
区叫	長崎文化放送	0539
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK総合沖縄	8784
	NHK教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第1	0074
	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

お知らせ)

白抜き文字 で記載されている放送局は、電子番組ガイドのホスト局(番組データの送信局)です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、電子番組ガイド機能が使用できません。

∢ 戻る

オフオン

テレビ 独立

自動強制▶

現在00 最大00

準備 BSデコーダーを接続し、BS5チャンネルを選ぶ

(意)、押して、 「強制」にする

映像が安定しているとき

*ਿ*き 押して、 ■ 「自動」にする

> 設定が終了したら メニュー を押す

BS放送を共聴 システムなどから 受信する場合

「BSアンテナ電源」

マンションなどで、すでに BS放送が受信できる場合 は、「BSアンテナ電源」を 「オフ」に設定してください。 準備 放送しているBSチャンネルを選ぶ

操作 押す 初期設定

BS設定

BSロック

テレビ/独立

BSデコーダー入力

BSアンテナ電源

アンテナレベル

ビデオ3/BSデコーダー

BS設定

■BSアンテナ電源

◆ 戻る テレビ 独立 自動 強制

押して、 「オフ」にする

設定が終了したら

◯ を押す

BS**アンテナを個** 別に立てている 場合

BSアンテナ電源」

一戸建てなどで、独自にBS アンテナを設置している場 合は、「BSアンテナ電源」 を [オン] に設定してくだ さい。

(お知らせ)


●" BSアンテナ線がショート しています "" BSアンテナ の接続を確認してください" の表示が出るときは BSアンテナ線のショート が考えられます。BSアン テナ線をはずし、販売店に ご相談ください。

準備 放送しているBSチャンネルを選ぶ

現在00 最大00

操作 対す ▶ 初期設定 ▶ BS設定 ▶ BSアンテナ電源

「BSアンテナ電源」を「オン」にする



押して、 「オン」にする

BS「アンテナレベル」を確認する



数字(最大63)とバーで表示を します。(40以上が目安)

設定が終了したら

メニュー を押す

ピークホールドマークについて 表示を出してからの最大入力レベル 値を示しています。あらかじめアンテ ナの向きを動かして最大値を記憶さ せ、アンテナ調整時の目安にします。

BS入力レベルが低いとき BSアンテナを調整する



アンテナの 「取扱説明書」を 参照ください。

□55 を押したとき、 BSデコーダーの 入力に切換える

BS**デコーダーを**

接続したときの

BSデコーダー入力」

電波状態が悪く映像が不安

定なときに「強制」にします。

(ふだんば 自動 1)

設定

ビデオ3/BSデコーダー」

BSデコーダーをビデオ3入 力端子に接続し、この設定 をしておくと、「入力切換」 の操作を省略できます。

準備 BSデコーダーを接続し、BS5チャンネルを選ぶ

BS設定

BSロック

テレビ/独立

BSデコーダー入力

ビデオ3/BSデコーダー BSデコーダー

BSアンテナ電源

アンテナレベル

操作 ^{メニー} 押す ▶ 初期設定 ▶ BS設定 ▶ ビデオ3/BSデコーダー

BS設定 ◆ 戻る BSロック オフ オン テレビ/独立 テレビ 独立 BSデコーダー入力 自動 強制 BSアンテナ電源 オフオン ビデオ3/BSデコーダー**【** B S デコーダー 】 アンテナレベル 現在00 最大00

BSデコーダーの接続時

押して、 ▶ 「BSデコーダー 」 にする

他の映像機器の接続時

/ 押して、 「ビデオ3」にする

設定が終了したら

≍ュー を押す

30

自動で拡大画面に したくないとき

「セルフワイド設定」

「セルフワイド」機能で、 4:3の普通の映像をそのま ま見るときに設定します。



その他の設定	◆ 戻る
	地磁気補正
セルフワイド設定	ノーマル ジャスト ▶
NR	オフオン
3次元Y/C分離	オフオン
ID-1検出	オフオン
ED2検出	オフオン
デジタル シネマリアリティ	オフ オン
5 2 5 p色マトリクス	1 2

押して、 「ノーマル」 を選ぶ

「ノーマル」…4:3の映像のとき 「ノーマル」画面になります。

「ジャスト」…4:3の映像のとき

「ジャスト」画面になります。 (回編:『〒26・27ページ)

設定が終了したら

メニュー を押す


映像の傾きの調整

「地磁気補正」

本機の設置場所を変えたと きなど、地磁気の影響で映 像が少し傾いたときに調整 します。



1 水平になるように調整する





押して、 調整する

画面の向き	調整値	の目安
北	10	付近
東・西	3 1	付近
南	50	付近

2 一押す

消磁をしています

- ●「カチッ」と音がして左の表示が出ます。 (一瞬画面が乱れます)
- もう一度「カチッ」と音がして表示が 消えます。 (設定終了)

設定が終了したら

メニュー を押す

映像のざらつき感 を少なくする

^гNR г

電波状態が良くないときや、 古いビデオの再生映像など のノイズ(砂をまいたような 細かな映像のキズ)や輪郭の ざらつきが軽減されます。

操作	X===	押す	画面の設定	その他の設定	NR

その他の設定		戻る 対気補正
セルフワイド設定	ノーマル	ジャスト
N R	オフ	オン
3次元Y/C分離	オフ	オン
ID-1検出	オフ	オン
ED2検出	オフ	オン
デジタル シネマリアリティ	オフ	オン
5 2 5 p色マトリクス	1	2



押して、 設定する

「オン」…ノイズを軽減したいとき 「オフ映像の精細度を優先したい とき

設定が終了したら

メニュー を押す

(お知らせ) ●NRの「オフ」・「オン」はテレビ(BS)放送、ビデオ1~4、 色差ビデオ1~2などの入力映像ごとに記憶します。

ビデオなどの映像 が不自然に見える ときの設定

「3次元Y/C分離」

「3次元Y/C分離」は、映像 の色のにじみや色むらを軽 減する機能です。 ビデオの映像などで映像が

不自然に見える場合は「オ フ」に設定できます。







押して、 設定する

「オン」…色のにじみなどを軽減した

「オフ」…映像が不自然に見えるとき

設定が終了したら


メニュー を押す

(お知らせ) ●色差ビデオ1~2のときは切換わりません。

ビデオ入力の表示 を書き換える

「ビデオ表示書換」

ビデオデッキやゲーム機な どの接続に合わせて、ビデ オ入力の表示を書き換える ことができます。



映像が不安定に なるとき

「アッテネーター」

テレビの電波が強すぎて映像 が不安定になるときはアッテ ネーターを「オン」にします。



地上波設定	◆ 戻る	
	チャンネル設定	
	地磁気補正	
アッテネーター	オフオン	<u></u>
番組表スタンバイ蓄積	オフオン	
番組表イコライザー	オフオン	
C M地域設定	大阪	
ホスト局設定	毎日放送	

押して、

設定する

「オン」…電波の強い地域の場合 「オフ」…電波の弱い地域の場合

設定が終了したら

メニュー を押す

(お知らせ)

● アッテネーター「オフ」「オン」は地上波放送(UHF/VHF)の場合のみ 有効です。(BS放送の受信には関係ありません)

映画フィルムで 撮影された映像 を、忠実に再生 する

「デジタルシネマリアリティー

デジタルシネマリアリティを 「オン」にすると、映画など、 毎秒24コマで撮影された再 生映像がより高画質にご覧に なれます。

操作 準ず ▶ 画面の設定 ▶ その他の設定 ▶

デジタル シネマリアリティ

その他の設定 戻る 地磁気補正 セルフワイド設定 ノーマル ジャスト オフオン NR 3次元Y/C分離 オフ オン オフ オン ID - 1検出 オフ オン ED2検出 デジタル シネマリアリティ **◆** オフ オン 5 2 5 p色マトリクス 1 2



押して、 設定する

「オン」…ふだんは「オン」で 「オフ検出を解除したいとき

設定が終了したら

メニュー を押す

お知らせ)

■ 再生映像を「オン」でご覧になると、不自然な映像になる場合があります。 この場合は「オフ」でご覧ください。

コンポーネントビ デオ入力に525p (順次走査)信号を 入力時の設定

「525p色マトリックス」

コンポーネントビデオ入力 端子に接続した機器の出力 が525p(480p)方式の 場合、接続する機器の色が 自然な色あいになるほうに 設定します。

操作 押す ▶ 画面の設定 ▶ その他の設定 ▶ 525p色マトリックス

その他の設定 ◆ 戻る 地磁気補正 セルフワイド設定 ノーマル ジャスト オフオン 3次元Y/C分離 オフオン オフオン オフオン ED2検出 オフオン 5 2 5 p色マトリクス 1 2



押して、 設定する

「1」...NTSC(SD)方式の色マトリッ クス信号の場合。 (通常はこちらでご使用ください)

「2」…HD方式の色マトリックス信号

設定が終了したら



◯ を押す

設各

機

能

定の

ビデオ入力など のとき、自動的に 画面サイズを 切換える

「ID-1検出」

ビデオ入力(1~4)の映像 信号や、ビデオ入力(1、2、 4)のS2映像信号、コンポー ネントビデオ入力(1~2) Ø525i(480i), 525p (480p)信号に、画面サイ ズの識別信号がある場合、 | 画面サイズを自動的に切換 えます。

操作 押す **画面の設定** るの他の設定 ID-1検出

その他の設定	◆ 戻る 地磁気補正
セルフワイド設定	ノーマル ジャスト
NR	オフオン
3 次元 Y / C 分離	オフオン
ID-1検出 ◆	オフオン
E D 2 検出	オフオン
デジタル シネマリアリティ	オフ オン
5 2 5 p色マトリクス	1 2



押して、 設定する

「オン」…画面サイズの識別信号を検出す ると、画面サイズを自動的に切 換えます。

「オフ」…画面サイズの自動切換をしませ

・正しく動作しない場合は 「オフ」で使用してください。

設定が終了したら

メニュー を押す

- ED2検出「オン」設定時は、ED2検出が優先されます。
- ID-1検出が働いて画面サイズが変わると フル または ワイド と画面表示します。
- 2画面でご覧のときは左画面が525i(480i)信号時のみID-1 検出が働きます。

ワイドクリア ビジョンを受信 したとき、自動的 に画面サイズを 切換える

ED2検出」

操作 押す **画面の設定** その他の設定 **ED2検出**

その他の設定		戻る
セルフワイド設定	ノーマル	ジャスト
NR	オフ	オン
3次元Y/C分離	オフ	オン
ID-1検出	オフ	オン
E D 2 検出	オフ	オン
デジタル シネマリアリティ	オフ	オン
5 2 5 p色マトリクス	1	2



押して、 設定する

「オン」…「ワイドクリアビジョン」の放送 や、映像ソフトをご覧のとき、画面 サイズを自動的に切換えます。

「オフ」…画面サイズの自動切換をしません。 / 正しく動作しない場合は 「オフ」で使用してください。

設定が終了したら

➣- を押す

- お知らせ) ED2検出が働いて画面サイズが変わると ワイド と画面表示
 - 2画面でご覧のときはED2検出は働きません。
 - ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変える と、ワイド にはなりません。このときは 画面 を1回押して 「セルフワイド」にしてください。

接続の無い外部 入力をスキップ する

「入力スキップ」



◆ オフ オン

しない



押して、 設定する

「オン」... 🍎 を押したとき、接続の 無い外部入力には切換わり ません。

「オフ」...外部機器の接続にかかわら ず、冷か切りを押すごとに、ビ デオ1~4、色差ビデオ1、2 に切換わります。

押して、

設定する

設定が終了したら

メニュー を押す

(お知らせ)

入力スキップ


モニター出力停止設定


工場出荷時は、「オン」に設定されています。

外部アンプを 接続するとき

「モニター出力停止設定」


指定したビデオ入力端子に 接続した機器の映像・音声 は、モニター出力させない ようにする設定です。







押すたびに、下の順に切換わります。



設定が終了したら

メニュー を押す

お知らせ)

1台のビデオデッキに「モニター出力」とビデオ入力端子のいずれかを同時 接続すると、発振によるノイズが生じることがあります。

テレビをご使用の地域によっ ては、番組データが複数の放 送局から送信されています。 その場合、「かんたん設置設 定」(『29ページ)で設定 した番組データチャンネルを お好みにより変更することが できます。

操作 ── 押す ▶ 初期設定 ▶ 地上波設定 ▶ ホスト局設定

地上波設定	● 戻る	
	チャンネル設定	
	地磁気補正	
アッテネーター	オフオン	
番組表スタンバイ蓄積	オフ オン	
番組表イコライザー	オフオン	
C M地域設定	大阪	
ホスト局設定	毎日放送	lacksquare

押して、 設定する

押すたびに放送局名が切換わります。 26ページの「市外局番チャンネル一覧表」 を参考にして、お住まいの地域のホスト 局に設定します。

設定が終了したら

メニュー を押す

お知らせ

- ご使用の地域の番組データ送信局が増える場合もあります。
- ホスト局を変更すると、現在記憶している番組表データはリセ ットされます。(次のデータを受信するまで表示されません。)
- ホスト局を変更すると、番組表に表示されるCMも変わります。

番組データを 毎日更新しない ときの設定

番組表スタンバイ蓄積」

番組表のデータは毎日4~5

回放送されます。 テレビの電源をリモコンで 切るか、電源を入れたままに しておくと新しい番組表の データを自動的に受信でき ますが、そのために微少な電 力を余分に消費します。 消費電力が気になるかたは、 ふだんは番組表スタンバイ 蓄積を「オフ」にし、一日 おきに日中「オン」にしてご

使用ください。

操作 押す ▶ 初期設定 ▶ 地上波設定 ▶ 番組表スタンバイ蓄積

地上波設定	◆ 戻る
	チャンネル設定
	地磁気補正
アッテネーター	オフオン
番組表スタンバイ蓄積	オフオン
番組表イコライザー	オフオン
C M地域設定	大阪
ホスト局設定	毎日放送



押して、 設定する

「オン」…番組表を更新したいとき 「オフ」…電力を節約したいとき

設定が終了したら

メニュー を押す

- お知らせ ●次の場合は、番組表スタンバイ蓄積を「オン」にしていても 番組表は更新されません。
 - ・テレビ本体の電源スイッチを押して「切」にしたとき
 - ・番組データの放送がある時刻に地上波番組を2画面で 見たとき

番組表の文字が 欠けたりして 正しく表示され ないときの設定

番組表イコライザー」

番組表を表示したときに文 字の一部が欠けたりすると きには、「番組表イコライ ザー ıの「オン 。「オフ ıを 切換えます。

準備 番組表を表示する(『全 □編:38ページ)

操作 押す ▶ 初期設定 ▶ 地上波設定 ▶ 番組表イコライザー

戻る チャンネル設定 地磁気補正 オフオン オフ オン 番組表スタンバイ蓄積 **4** オフ オン 番組表イコライザー

毎日放送

押して、 設定する

「オン」…番組表イコライザー使用 「オフ」…番組表イコライザー不使用

設定が終了したら

メニュー を押す

地上波設定

アッテネーター

CM地域設定

ホスト局設定

あ知らせ) ●「オン」、「オフ」、どちらか正しく表示されるほうに設定してく ださい。

番組表画面に 表示されるCMを ご使用の地域に 合わせる設定

CM地域設定」

テレビをご使用になる地域 を設定することにより、番 組表画面に表示されるCM を地域に合った内容にする ことができます。

操作 押す **が** 初期設定 **地上波設定 CM地域設定**

地上波設定 戻る チャンネル設定 地磁気補正 アッテネーター オフオン 番組表スタンバイ蓄積 オフオン 番組表イコライザー オフオン CM地域設定 大阪 ホスト局設定 毎日放送

押すたびに地域名が切換わります。 51ページの「CM地域とホスト局の 対応一覧表」を参考にして、CM地域 を設定してください。

押して、

設定する

設定が終了したら

メニュー を押す

(お知らせ) ● 同一ホスト局以外の地域にCM地域を変更すると、現在記憶し ている番組表データはリセットされます。(次のデータを受信 するまで表示されません。)

設番 組 表 定の

本機のリモコンで、一覧表 に掲載の各社のビデオデッ キやDVDレコーダー / プレーヤーの基本操作がで きます。

ご使用の録画機器に合わせ たメーカー設定をしてくだ さい。メーカーによっては、 リモコンが出す信号に数種 類のタイプがあります。

メーカー設定方法(例)

本機リモコンの「ビデオ / DVD」部の

- **1** (電源) を押したまま、▶ **1** を押して、▶ **2** を押す (メーカー) (タイプ)
- 2 (電源) をはなす(設定終了)
- **る** 本機のリモコンをビデオデッキなどに向けて動作を確かめる。

ビデオデッキなどが正常に動作しない場合 下表を参考に、同じメーカーの別のタイプに設定を変えてから、動作を 確認してください。

メーカー設定番号一覧表

ビデオデッキ用						
メーカー名	設定に使用するリモコンボタン					
当社(松下)	1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5					
サンヨー	2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4					
シャープ	3 2 1 3 2 2 3 2 3					
富士通ゼネラル	4 6 1					
ソニー	5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 6					
東芝	6 6 1 6 6 2					
NEC	7 2 1 7 2 2 7 2 3 7 2 4					
パイオニア	8 2 1					
日立	9 6 1 9 6 2					
フナイ	10 6 1					
ビクター	11 6 1 11 6 2 11 6 3 11 6 4					
三菱	12 2 1 12 2 12 2 3 12 2 4					
アイワ	655 E 1 655 E 2 655 E 3 655 E 4 655 E 5 E 6					
フィリップス	B57 と 1					


- (お知らせ) ●一覧表の設定で動作しない機器には対応していません。
 - 操作できる機器は赤外線リモコン採用のビデオデッキ、DVDレコーダー / プレーヤーなどです。
 - 録画操作や特殊な機能には対応していません。
 - 電池を抜いたまま放置すると、メーカー設定は当社製に対応する 1・1 に戻ります。

メーカー設定番号一覧表(つづき)

DVD用					
メーカー名		設定に使用するリモコンボタン			
当社(松下)	1 6	1 2 7	1 6 8	1 2 9	
シャープ	3 2 4				
ソニー	5 6 7	5 6 8			
東芝	6 6 3				
パイオニア	8 2	8 2 3			
日立	9 2 3				
フナイ	10 6 2				
ビクター	11 6 5				
三菱	12 と 5				
アイワ	BS5 ≥ 7				
フィリップス	BS7 & 2				
ONKYO	BS 11 & 1				
DENON	BS 11 & 2				
サムソン	BS11) ≥ 3				

「Irシステムケープ^ー ルを接続する

付属のIrシステムケーブル を使用して当社製ビデオデ ッキやDVDレコーダーを操 作したり「録画」や「録画 予約」のリモコン信号を送 ることができます。



(お知らせ)

- 必要なときは付属の両面テープでIrシステムケーブル本体を固定してください。(両面テープは、大変強力ですので、 棚板などに貼り付けた後、無理にはがすと、板の表面を傷める場合があります。)
- Irシステムは1995年製以降の当社製ビデオデッキ(W-VHSを除く)やDVDレコーダーに対応しています。94年製 以前のビデオデッキや他社製品には使用できません。(接続は空音44~49ページ)

Irシステムケーブル本体の取付け位置は参考例です。

対応録画機器一覧表(2002年8月1日現在)

スカルの最大山地に	£10 2 0/1.	- 7 · 7			
		 ビデオデッキ			- ■DVDレコーダー ー `
NV-SB88W	NV-H110	NV-HV1	NV-SB606	NV-HS10	DMR-E10
NV-SX50W	NV-HB340	NV-SVB300	NV-HB310	NV-HX10G	DMR-E20
NV-H10	NV-HB360	NV-SX55W	NV-SB660	NV-HX11	DMR-HS1
NV-HB300	NV-SVB10	NV-SX500W	NV-SB900	NV-HX33G	DMR-E30
NV-H220G	NV-HV3G	NV-SB707	NV-DH1	NV-HXB55	
NV-HB350	NV-SV100	NV-HB330	NV-HSB20	NV-SV110	
NV-HB370	NV-SB66W	NV-SB770	NV-HV7G	NV-SVB330	
NV-HDD1	NV-SB600W	NV-H230G	NV-HB50	NV-SXG550	
NV-HVB1	NV-HB100	NV-DHE10	NV-H20G	NV-DHE20	
NV-HXB10	NV-H100	NV-SV1	NV-SX505	NV-DH2	
NV-SB77W	NV-N50	NV-HV5	NV-N33	NV-HVH1	
NV-SB800W	NV-H120	NV-HDR1000	NV-SX550	NV-VHD1	
NV-N22	NV-H55	NV-HB60	NV-DV10000		
NV-H200G	NV-SVB1	NV-HB48	NV-DM1		

lrシステムで使う 録画機器を登録 する

「Irシステム設定」

Irシステムに対応している 当社製ビデオデッキまたは 当社製DVDレコーダーをIr システムを利用して接続し た場合、テレビのリモコン により録画の操作ができる ように設定します。



①「録画機器」を設定する






押して、 「録画機器」を選ぶ




押して、 切換える

·🌊 🖫 を押すたびに下の順で変化します。



②「機器の種類」を設定する




押して、



押して、 切換える

「BS内蔵」 BSチューナーを内蔵している録画機器 「BS非内蔵」 BSチューナーを内蔵していない録画機器


③「Irシステムテスト」で動作を確認する



設定が終了したら

メニュー を押す





決定 押す


各ボタンを押して、録画機器の動作を確認する

- お知らせ ●接続した録画機器のチャンネル設定 (受信チャンネル) 「表示」は、テレビと同じ設定にして ください。テレビと異なる設定の場合、正しく働きません。
 - 録画機器のチャンネル設定は機器の取扱説明書をご覧ください。
 - テレビと録画機器の接続は(『② 44~49ページ)
 - リモコンはテレビに向けて操作してください。

ビデオ(BS非内蔵)または DVDレコーダーを接続する

∭□接続 本機背面 左 一 一 右 S映像の場合に追加 良い画質を楽しむ ために「S映像」端 子の接続をおすす めします。 出映力像 出力へ ・ビデオデッキ(BS非内蔵) ・DVDレコーダー(BS非内蔵)

ビデオ(BS非内蔵)やDVDと オーディオシステムを接続する



(お知らせ)

- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- → は、信号の流れを示しています。
- アンテナ線の接続は、録画機器の「説明書」を参照ください。

電子番組ガイド機能で録画/録画予約するとき(『宮面編:44ページ)は、

- Irシステムケーブルの接続(© 42ページ)と、「録画機器」および「機器の種類 (© 43ページ)を設定してください。
- 本機のモニター出力は録画機器の「外部入力1」へ接続してください。
- BS放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。


(お知らせ)

- ●接続後、「モニター出力停止設定」を行ってください。(『2037ページ)
- テレビ本体の音量は最小にしてください。
- BSロック「オン」の設定(© **□**編: 21ページ)をしたときはBSの映像 / 音声を優先します。 映像 / 音声を切換えたいときはBSロックを「オフ」にしてください。
- 発振によるノイズが生じたときはビデオデッキ側の入力を切換えるか、テレビ本体の 入力切換を「ビデオ1」以外に切換えると止まります。
- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- ◆ は、信号の流れを示しています。

接各機器 続の

BS**デコーダーを接続する**

BS-5チャンネルのWOWOWおよびSt.GIGA放送は有料放送です。 視聴するには放送会社と視聴契約の上、放送会社から供給されるBSデコーダーが必要です。 (2002年8月現在)




(お知らせ)

- 接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- → は、信号の流れを示しています。

次のようなときは「BSデコーダー入力」の設定をしてください。(*©*31ページ)

- 電波状態が悪く映像が不安定なとき
- 録画中にスクランブルの有無が変わりそうなとき

BS内蔵ビデオ/DVDレコーダーと BSデコーダーを接続する



操 作

本機でWOWOW放送(BS-5)を見るとき


☑編:19ページの手順で操作してください。


WOWOW放送を録画するとき BS内蔵録画機器でBS-5チャンネル を選び、録画します。

お知らせ

録画状態を確認するときは、本機を「ビデオ1」 にします。

接各 器 続の





48

器

英数字	ページ
BSアンテナ	7
BSアンテナ電源	30
BSデコーダー	
BSデコーダー入力	31
BSデジタルチューナー	48
BS入力レベル	
CATV	
CM地域設定	
DVDレコーダー	
ED2検出	
GR	
ID-1検出	
Irシステム	*
Irシステムテスト	_
NR	
3次元Y/C分離	
525p色マトリックス	35
あ行	ページ
アッテネーター	3.4
アンテナ線	_
アンテナプラグ	
アンテナレベル	_
オーディオシステム	
•	

かんたん設置設定8

共聴システム6、15、30

ゴースト25

さ 行 ページ
市外局番チャンネル一覧表
た行ページ
地磁気補正
な行べージ
入力スキップ37
は行ページ
番組データ送信局
ま行ページ

メーカー設定(ビデオ / DVD操作)40 モニター出力停止設定37

CM地域とホスト局の対応一覧表

	ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域
		札幌 小樽	1	テレビ ユー福島	福島 いわき	1	新潟放送	新潟 上越	1		大阪 神戸	4	山陽放送	高松 丸亀
	нвс	旭川 名寄 稚内 室蘭			会津若松 水戸 日立 宇都宮	_	チュー リップ MRO テレビ	富山 高岡 金沢 七尾		毎日放送 ABC	神戸灘 川西 三木 姫路		あい テレビ	松山 新居浜 今治 宇和島
	テレビ	苦小牧 函館			矢板 前橋		ー 福井 テレビ			テレビ	明石奈良		テレビ高知	高知福岡
		帯広 釧路 網走			桐生 浦和 熊谷		CBC テレビ	岐阜 高山 中津川			五條 和歌山 海南・田辺		RKB 毎日放送	久留米 大牟田 北九州
	青森 テレビ	北見 青森 八戸		TBS テレビ	秩父 千葉 銚子		静岡放送	静岡 浜松 富士		山陰放送	鳥取 松江 浜田		RKB毎日 RKKテレビ	行橋 佐賀
	IBC	<u>むつ</u> 盛岡 釜石			東京23区 八王子 多摩			三島·沼津 島田 藤枝		山陽放送	岡山 津山 笠岡		長崎放送	長崎 佐世保 諫早
	テレビ	二戸			横浜1			名古屋			広島		RKKテレビ	熊本
	東北放送	仙台 石巻			横浜2 平塚		СВС	豊橋 豊田		中国放送	福山 尾道		大分放送	大分 中津
		気仙沼 秋田			秦野 小田原		テレビ	津 伊勢			<u>吳</u> 山口		宮崎放送	宮崎 延岡
	秋田 テレビ	大館大曲		テレビ山梨	界府 長野1			名張 大津		テレビ 山口	下関 宇部		南日本	鹿児島 阿久根
		山形			長野2		毎日放送	彦根			岩国		放送	鹿屋
V	テレビ ユー山形	鶴岡米沢	V	信越放送	松本 飯田 岡谷·諏訪	V	ABC テレビ	京都 舞鶴 福知山	V	毎日放送 ABC テレビ	徳島	\downarrow	琉球放送	

お知らせ)

- 表内の区分けは同一ホスト局の地域区分です。
- 現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、 上記対応表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。 例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、

CM地域を「岩国」から「広島」に変更してください。

か行

Panasonic

プログレッシブワイドテレビ 取扱説明書

> ыт TH-36FP50 TH-32FP50 TH-28FP50

操作編 ふだんテレビをご覧に なるときの説明です

番組表 [8] [19]

保証書別添付

● 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要

● 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

● 製造番号は、安全確保上重要なものです。 お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造

● この取扱説明書は、36型(TH-36FP50)と32型(TH-32FP50)と28型(TH-28FP50)

上手に使って上手に節電

なときにお読みください。

番号をお確かめください。

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

●電源スイッチをいれても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。

●ジージー・パチパチと異常な音がする。 歴状は ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

●内部に水や異物が入った。

心づかいで テレビの安全 故障や事故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセントから

電源プラグを抜いて、必ず

販売店にご相談ください。



ちょっとした

便利メモ おぼえのため記入 されると便利です。

お買い上げ日 年 品番 月 日 お客様ご相談窓口 販 売 店 名 **T** (**7** (

発棄時にご注意 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料 金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

S0702-2102C

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

このような

症状は

TQBA0287

- ●このたびは、パナソニック プログレッシブ ワイドテレビをお買い上げいただき、まこ とにありがとうございました。
- ●ご使用のまえに、4~7ページの安全上の ご注意を必ずお読みください。

ご使用前に... ページ

●安全上のご注意4 ●各部のなまえとはたらき8 ●操作の基本......16




電子番組 ガイド機能 を利用したい!

つないだ機器で 番組を 録画 したい!







18 ページ テレビを見よう ●地上放送(VHF/UHF)や 衛星放送(BS)を楽しむ.....18 ●衛星放送のWOWOWや

34 ページ 電子番組ガイド

「番組ナビ」でテレビを もっと楽しもう

20 <-> 外部機器を 楽しもう

20 <->

50

ページ

Irシステムを 使う場合

その他の場合

本機のリモコン で外部機器を操 作する場合

外部機器を 楽しもう その他の場合

必要なときに...

衛星デジタル放送を楽しむ19
●まず お読みください36
●番組表を表示する38
●番組の詳細内容を表示する39
●裏番組一覧画面を表示する39
●番組をジャンル別に検索する40
●番組を見る /「視るだけ予約」する42
●番組を録画/録画予約する44
●番組を録画/録画予約する44

●BS放送をビデオなどに録画する21

●リモコン各部のはたらき8

(ご)外部機器の取扱説明書)

●故障かな!?50 ●お手入れ/上手な使いかた......54 ● How to Use55 お好みに合わせて...

ページ

ページ

●「画面表示」消音」オフタイマ-	- 」
について	22
●省エネ機能について	23
●2画面で楽しむ	24
●映像に合わせた拡大画面にする	26
●画面の位置やサイズを調整する	28
●最適な画質を選ぼう	30
●聞きやすい音にしょう	32

電子番組ガイド機能を使いこなす 39

●見ている番組のタイトルなどを
表示する39
●番組内容表示に関連する番組を
検索する41
●予約を確認する/取消す46
●トピックス情報を表示/保存/呼出/

削除する47

●仕様.......56 ●索引......57 ●保証とアフターサービス......58

- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関して は、いかなる責任も負いません。

ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に 関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

● G-GUIDEは、	ジェムスター社の登録商標です
-------------	----------------

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障 画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭 いや音がしたら電源 プラグを抜く!



電源プラグ を抜く

煙が出なくなるのを確認し て修理を販売店にご依頼く ださい。

お客様による修理は危険で すから、おやめください。

内部に異物や水など が入ったり、テレビ を落としたり、キャビ ネットが破損したら、 電源プラグを抜く!



電源プラグ を抜く



上に水などの入った 容器を置かないでく ださい



水ぬれ禁止



水がこぼれたり、中に入っ た場合、火災・感電の原因 となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器。

● 表紙および4ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

電源コードについて

電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、重 いものをのせたり、加熱し たり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたりねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線によ リ火災・感電の原因となり ます。

●電源コードやプラグの修理 は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的 に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では使用 しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災 禁止 の原因となりま す。

ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししないでく ださい





ぬれ手禁止 なります。

電源プラグは 根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

異物を入れないで ください



禁止



通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりしな いでください。

火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意 ください。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。



サービスマン以外の 方は、裏ぶたをあけな いでください。 内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ

高圧注意

「本体に表示した事項」

ると危険です。

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビ には触れないで ください



接触禁止



感電の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

҈警告

不安定な場所に 置かないでください



ぐらついた台の上や傾いた 所など倒れたり、落ちたり して、けがの原因となります。 風呂場、シャワー室 では使用しないで ください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

⚠注意

テレビの通風孔を ふさがないで ください



禁止



内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

- 壁から10cm以上の 間隔をおいて据えつけ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通 しの悪い狭い所に 押し込まないでくださ L10
- テーブルクロスを掛けた り、じゅうたんや、布団 の上に置かないでくだ さい。
- ●あお向けや横倒し、逆さ まにしないでください。

湿気やほこりの多い 所、油煙や湯気が当 たるような所に置か ないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となるこ とがあります。

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることが あります。

テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してくだ さい





地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。 ■転倒防止はC編:5ページを参照。 キャスター(車)付テ レビ台に設置する場 合は、キャスター(車) 止めをしてください



動いたり、倒れたりしてけが の原因となることがありま

⚠注意

上に重い物を置かな いでください






倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

移動させる場合は、 接続線をはずして ください





- ●電源プラグやアンテナ線、電 話線、機器間の接続線や転倒 防止具をはずしたことを確 認のうえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以 上で行ってください。
- ●テレビに衝撃を与えない でください。

テレビに乗らないで ください





倒れたり、こわれたりして けがの原因となることが あります。

●特に、小さなお子様には ご注意ください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス⊕と マイナス(一の向き)に 注意してください





機器の表示通り 正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

長期間ご使用になら ないときは電源プラ グをコンセントから 抜いてください







を抜く

電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



禁止

間違えますと電池の破裂 液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因と なることがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったま ま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となるこ とがあります。湿気の多く なる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、 内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため 電源プラグを コンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く

感電の原因となる ことがあります。

アンテナについて


アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置 してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となること があります。
- ■BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

リモコン各部のはたらき



番組表や2画面などの状態から、テレビ放送の1画面 画面を静止する(🖙 24ページ) 2画面を左右入れ換える(『全 25ページ)

機種に制限があります。(☞ 🖸 編:40ページ) 接続している外部機器の電源を 「入」、「切」する 再生する

早送りする 停止する 巻戻しする


衛星デジタル放送のチャンネルを選ぶ




衛星デジタル放送を切換える-

当社製BS・110度CSデジタルチューナーをご使用の場合、 BSデジタル放送と110度CSデジタル放送のプラットワンと スカイパーフェクTV!2の放送を切換えます。


メニューボタンは本機の各種調整や設定機能を操作するための入口です。








●もとのテレビ画面に戻るときは、を押します。



前面端子部



ヘッドホン・イヤホン端子について



スピー<mark>カーの</mark> 音が消えます。

| スピーカーの 音も出ます。



または



ヘッドホン(ステレオ)

イヤホン(モノラル)

イヤホンの場合は2ヵ国語(二重)放送で、「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。

接続するヘッドホン / イヤホンにより 音量・音質に差があります。

(お知らせ)


- ② イヤホン端子にイヤホンを接続してスピーカーとイヤホンの両方から音声を出しているときは、・② ②・を押してもスピーカーからの音量しか調節できません。この状態でイヤホンからの音量を調節したいときは、 ○ を押して調節してください。
- 電子番組ガイドの画面を表示しているときは ⑥ イヤホン端子に接続したヘッドホン / イヤホンでは音声を聞くことができません。

お知らせ

- ●電源を「切」「入」しても音量は記憶します。
- ●以降のページでは、TH-36FP50をもとに説明します。TH-32FP50とTH-28FP50は、画面の大きさと外観のデザインが異なるだけで、操作のしかたは同じです。


本体背面端子部について

背面端子部



アッテネーターの 「オフ/オン」は、「初期設定」の中の VHF (\bigcirc) UHF 選び設定してください。

BS-IF入力 (DC15V) Sアンテナ電源の「オフ/オン」は、 (o) 本体の設置設定ボタンを押し、 メニュー画面で設定してください。 最大4W



デジタル放送チューナーなどD 1映像、D2映像、D3映像、 D4映像のいずれかの出力端子 のある映像機器を接続します。 , D4映像端子は1125i (1080i) 750p (720p)525p(480p),525i(480i) の各信号に対応しています。

BSアンテナ線を接続(*©*) **G**編:6~7ページ)

VHFまたはUHFアンテナ線を 接続(『全日編:6~7ページ)

接続端子の形状

●M3ジャックヘッドホン / イヤホン、Irシステムの各端子

● ピンジャック映像・音声、ビットストリーム出力、検波出力

の各端子

● S映像S2映像の端子

● F型接栓BS-IF入力、VHF / UHF入力の各端子

● D4映像コンポーネント(色差)ビデオ入力1・2の各端子

(ご) C編:42~49ページ) Ш Irシステム BSロック「オン」 設定時はBS出力 S2映像 BS 快像 (ullet)(ullet)左 右

BSデコーダーを接続

本機で受信できるテレビ(BS)放送と、ビデオ入力1~4 (『倉●編:46、47ページ) に接続した各機器の映像と音声の信号を出力します。

ビデオなどの映像機器を接続

- ●コンポーネント(色差)ビデオ入力1~2の信号は出力 しません。
- ●「モニター出力停止設定」(🖾 🖸編:37ページ)で設定 した入力端子からの信号は出力しません。
- BSロック「オン」に設定したときは、そのBSチャンネ ルの映像・音声を出力します。
- ●「S2映像」端子はビデオ入力1、2、4の「S2映像」に入力 した信号を出力します。(地上波放送は出力しません)

●コンポーネント(色差)ビデオ 入力の接続について

色同士の干渉を避けるために、映 像信号を輝度、赤系、青系の3つ の信号(緑系は3つの信号から自 動算出)に分け、それぞれの専用 回路で信号処理後、画面に映すと きに合成しますので、より自然に 近い映像がお楽しみになれます。

お知らせ

コンポーネント(色差)ビデオ入力について

- ●入力信号は、1125i(1080i)、750p(720p)、525p(480p)信号、 525i(480i)信号に対応しています。
- ●525i(480i)信号は、機器によって、「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」、 「Y、B-Y、R-Y」と表示されています。

(お知らせ)

●S2映像端子の機能について

S映像、S1映像にも対応します。(音声コードは同時に接続してください。)

´S映像......良い画質を得るため映像信号を輝度信号と色信号に分離したもの。

S1映像 …S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオからの縦長映像は「フル」画面になります。

、S2映像 …S映像とS1映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。

●接続端子の優先について


「S2映像」と「映像」端子は「S2映像」が優先します。(同時接続時)

●ID-1検出機能について

ビデオ入力1~4の「映像」端子やビデオ入力1、2、4のS2映像端子、およびコンポーネント(色差)ビデオ入力(525i信 号)にID-1対応機器を接続したとき、ID-1検出が働くと、縦長映像は「フル」画面に、横長映像は「ワイド」画面になります。

「メニュー」画面や「番組ナビ」画面は、各種の設定や電子番組ガイドの操作を行うための入口です。 実際の設定や操作は、「メニュー」画面や「番組ナビ」画面から階層状に選択します。 ここでは、基本的な操作のルールを説明します。






1 番組ナビ

押す

ボタン操




「番組を探す」を

選び、次へ


3

「ジャンル別に」


を選び、次へ



ジャンルを選び、 決定する



ます。







例:「 の設定」画面で、設定を変更 する

画面操作のルール

例:「番組表」画面で、見たい番組を

で選び、決定押す

| Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** | Fy *** |

○前日○翌日 🖼

00 ニュース7 00 イブニング 00 の部屋 ニュース 00 (ハイビニ 30 News A c c e s ...



選ぶ

で項目を選び、



C M 1

C M 2

で選んだ項目の設定を変える



●項目名のみ表示されているときは



で項目を選び、決定押す

ジ以降の表記

本ペ

操作 ## 押す | 番組を探す | ジャンル別に | ジャンル選ぶ

本ページ以降は上記のような操作を次のように表記してい

(お知らせ)

●「メニュー」画面も同様に操作できます。(☞ 🗗 🖼 : 18ページ))


操作ガイド部について



画面によっては、左のような操作ガイドが表示されます。 操作ガイドは、次にどのボタンを押せば良いかを示しています。

操作ガイド部


地上放送(VHF/UHF)や 衛星放送(BS)を楽しむ



(お知らせ)

- ●電源を切っても... チャンネルや音量などは記憶されます。
- ●音量を下げると... 消費電力や音のひずみが少なくなります。

衛星放送のWOWOW(BS-5)や 衛星デジタル放送を楽しむ




電源「入」を確認する





BSデコーダー(放送会社より 供給)を接続する。

(ご言に編:46、47ページ)




- テレビをつける
 - 「BS-5」を押す●黒い状態の画面になり 下の画面が表示される。

スクランブル放送です BSデコーダーの電源をオンしてください

BSデコーダーを操作する BSデコーダーの電源を入れ て、ご希望の音声を選ぶ。

BSデコーダー





(「色差ビデオ入力1」に接続の場合)

BSデジタルチューナーを接続 する。(☞ 🖸編:48ページ)



- テレビをつける
- 例「色差ビデオ1」の画面 にする

(『宮に編:48ページ)

色差ビデオ1

リモコンを BSデジタルチューナーに向けて

電源 BSデジタル チューナーの電源 を入れて、

BSデジタルと 110度CSデジタ ルを切換え、

✓ ∧ チャンネルを選ぶ。

お知らせ


- スクランブルとは 受信電波をかき乱し、画像を見にくくした状態をいいます。
- 黒い状態の画面について
- 「BS-5」を選局したときBSデコーダーからの出力に切換わったことを示します。 (ビデオ入力に切換える操作が省ける)

あらかじめビデオ3/BSデコーダーの設定(*©*) 回編:31ページ)が必要です。

18

Panasonic テレビ

まず、接続を確認する



ビデオなどの映像を楽しむとき

- テレビをつける
- 「ビデオ1」にする 押すたびに入力が切換わります。

次の各設定によって 表示内容や順番が異 なります。

ビデオ 1

- ・ビデオ入力表示の書換え

(で産 C編:34ページ)

- ・ビデオ3/BSデコーダーの設定

ビデオなどを操作する

1995年製以降の当社製ビデオ / DVD プレーヤーは本機のリモコンで、主な再 生操作が可能です。(© C編:40ページ)

(お知らせ)

- ●S映像をS2端子に入力の場合は、「S-ビデ オ」の表示をします。
- ●本体の □ でも切換わります。



Panasonic テレビ

DVDの映像を楽しむとき (「色差ビデオ入力2」に接続の場合)

- テレビをつける
- 「色差ビデオ2」の 画面にする

色差ビデオ2

DVDプレーヤーなどを「ビデオ入力2」に 接続の場合は「ビデオ2」の画面にする。

DVDプレーヤーなどを 操作する

000

DVDプレーヤー DVDレコーダー

録画中に本機のBS以外にチャンネルを変えても、ご希望のBS放送が 確実に録画できるようにBSチャンネルを"ロック"します。

BS放送をビデオなどに録画する



(お知らせ)

BS留守録するときの電源に ついて

● 本体の電源は切らないで ください。

(機能待機 橙 ランプ点灯)

- BS-5(WOWOW)の録画 →BSデコーダーの電源は 入れておく。
- BS放送音声の種類について
- 高音質の放送ができるため、 次の2種類があります。

Aモード (FM放送並みの音質)

> テレビ音声 独立音声

Bモード (CD並みの音質)

テレビ音声

● BSロック「オン」設定中に他 のBSチャンネルを選局しよう とすると、下のメッセージが 表示されます。

BSロックがオンに設定されています 他のBSチャンネルは選べません

|準備| 録画するBSチャンネルを選ぶ

※□□ 押す ▶ 初期設定 ▶

BS設定

BSロック

①「BSロック」を「オン」にする

•	戻る	
オフ	オン	
テレビ	独立	
自動	強制	
オフ	オン	
B S デ	コーダー	
現在30	最大60	
	テレビ 自動 オフ B S デ	オフ オン テレビ 独立 自動 強制 オフ オン オフ オン B S デコーダー



(音)、押して、 設定する

「オン」…BS放送を録画するとき 「オフ」…BS録画を終了したとき

(2) Αモード放送のとき 録画する音声を変えるには





押して、 「テレビ/独立」

を選び、



設定する

設定が終了したら

押して、

メニュー 押す

- ●BSデコーダー使用時は、BSデコーダー側で設定します。
- ●Bモード放送のときは設定できません。

(3) 緑画する

ビデオなどを操作して、録画する (ビデオなどを外部入力にする)

﴿ 裏録のときは)▶ 続けてテレビを見るときは、見たいチャンネルを選ぶ

(留守録のときは) リモコンで、本機の電源を切る

録画が終了したら

手順①の画面で、BSロック「オフ」に戻してください。

「画面表示」消音」オフタイマー」について

放送内容などを知りたいとき「画面表示」 押すとチャンネル番号やオフタイマー残り時間、画面モードの状態などの表示をします。 表示 最後はチャンネル番号が残り、表示を消すときもこのボタンを押します。 チャンネル表示と放送内容 ●モノラル放送のとき ...緑色 ●ステレオ放送のとき…黄色 ●2ヵ国語放送のとき …赤色 4 ステレオ 音声切換(🖾 33ページ) 画面モード(🖾 24、26ページ) ノーマル BSロック BS -BSロック「オン」のとき(『金~21ページ) **-GRの「オン」「オフ」(『② G編**:25ページ) - 消費電力の「標準」「減」(🖙 23ページ) ·オフタイマーセット残り時間(🖾 本ページ) 番組についての情報を表示 「タイトルオンスクリーン」 ●番組タイトル、開始時刻、終了時刻などが表示できます。(© 39ページ) 一時的に音を消したいとき「消音」 電話応対や来客などのときに便利です 押すと画面に「消音」の文字が出て 音が消えます。 消音 もう一度押すと解除されます。 ●電源の「切」「入」や、音量を変えても解除されます。 タイマーで自動的に電源を切る 「オフタイマー タイマー 押すたびに 設定時間(分)が オフタイマー 0 30 → 90 (分) 選べます。 ●「0」表示にするとオフタイマーが解除されます。

(お知らせ)

- ●オフタイマーをセット中に停電などで電源が切れると... 停電が回復後オフタイマーは解除され、リモコンで電源を切った状態になります。
- ●オフタイマーの残り時間を知りたいときは 表示 を押します。

省エネ機能について

「無信号自動オフ」: テレビ放送の電波を受信できなくなると、約10分後に自動的に電源を「切」にします。

「無操作自動オフ」: 最後の操作から約3時間以上たつと、自動的に電源を「切」にします。

:明るさをひかえめにして消費電力を少なくします。



(お知らせ)

- 無信号自動オフが働い て電源が切れたときは、 次回に電源を入れると 「無信号自動オフが働き ました」と約10秒間表 示します。
- 無操作自動オフが働い て電源が切れたときは、 次回に電源を入れると 「無操作自動オフが働き ました」と約10秒間表 示します。
- ビデオ入力やコンポー ネント(色差)ビデオ 入力時も、映像が無く なると無信号自動オフ が働きます。ただし、 ビデオなどがブルー バック画面のときは働 きません。
- 消費電力「減」の効果 は、映像メニューが 「シネマ」のときには少 なくなります。
- ●「消費電力」の設定は、 電源を「切」「入」して も記憶されます。



操作 押す 初期設定

省エネ設定

「無信号自動オフ」の設定





押して、 「無信号自動オフ」 を選び、



設定する

設定が終了したら

「入」…自動的に電源を切る 「切自動的に電源を切らない

「無操作自動オフ」の設定





押して、 「無操作自動オフ」 を選び、



押して、 設定する

「入」…自動的に電源を切る 「切 ….自動的に電源を切らない

「消費電力」の設定

設定が終了したら

メニュー 押す





押して、 「消費電力」 を選び、



押して、 設定する

「減明るさをひかえめにする

「標準」…映像メニューの設定に従う (電30ページ)

設定が終了したら

____押す

22

自動的に電源が切れます。

●電源が切れる3分前になると3、2、1と点滅表示の後、

2画面にすると右画面で裏番組をチェックしたり、 ビデオの録画状態をチェックしたりできて、とても便利。







2画面ノーマル

まず 2画面にする

押す

(前回選んでいた画面になります)



|例||2画面ノーマルのとき

1画面に戻すとき 2画面

を押す



(お知らせ)

差があります。

取り消されます。

● 2画面のとき、本機背面の「モニター

● 2画面は左右別々の回路で処理を

● 電源を「切」「入」すると2画面は

● 右画面の音声は「右画面/・・」イヤ

ホン端子に出力されます。

行うため、映像の鮮明さに若干の

出力」からは左画面が出力されます。

2画面にしたあと

画面モードを選ぼう




押すたびに 切換わる



2画面 ノーマル



PoutP



画面を静止するとき



1画面のとき 押す



1画面に戻すとき



「2画面フル」「2画面ノーマル」 「PoutP」のとき

右画面のチャンネルを変える



押す



例 2画面ノーマルの とき

この表示 📴 が ある間(約10秒間)に 選局ボタンを押す





■ の表示が ある間に チャンネル ボタンを押す



例 5チャンネルに

ビデオなどを見るときは



■ の表示が ある間に

押して、 切換える



左画面のチャンネルは 1画面のときと同様にチャンネルボタン で直接選べます。

画面の左右を入換えるときは

「2画面フル」「2画面ノーマル」 「PoutP」のとき




押すごとに 入換わる

例 2画面ノーマルのとき







(お知らせ)


- 左右同じ映像は映せません。
- 左右同時にBS放送は映せません。
- テレビゲームを2画面で見るときは、テレビ ゲームを右画面にしてください。(映像の乱れ を防ぐため)

テレビを楽しもう




1回押すと


- 「セルフワイド」になり 自動的に拡大画面になります。
- ●本体のボタンでも操作できます。



横に長い映像のとき



普通の映像(4:3)のとき



画面いっぱいに拡大。

C編:32ページで設定した 「ジャスト」画面か、

「ノーマル」画面になります。



「ワイドクリアビジョン」の放送と映像ソフトも楽しめます。

ワイド

ED2信号を検出すると自動的に「ワイド」画 面になります。(© C編: 36ページ)

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面の ワイド化(横縦比16:9)の両立性を確保し つつ、映像の高画質化を目的としたものです。 本機は自動的に画面を拡大する回路を内蔵し ています。

「ワイドクリアビジョン」を受信 中に一旦、画面モードを変えると 「ワイド」にはなりません。

再度「ワイド」にするときは、、 画面モードボタンを1回押す。

お知らせ

コマーシャルのときなど画面サイズが変わって 見づらく思われるとき

(映像の比率が短い時間で変わるため)

- ●画面モードボタンでご希望の拡大画面をお選びください。 ゲームソフトで画面が欠けるとき
- ●画面モードボタンで「フル」か「ノーマル」にしてください。 (『全27ページ)

接続端子「S2映像」からS1またはS2映像を入力する とS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。

●ID-1検出をしたときも、画面サイズが切換わります。 (『宣 C編:36ページ)

映像に合わせて拡大画面を選ぶ場合

画面 モード

映像の横縦比

(アスペクト比) 放送や映像ソフトの映 像比率(画面の横と縦

種類があります。

の比)には、次のような

押すごとに画面モードが切換わります。

●BS放送

●CSデジタル放送

セルフワイド ノーマル → ジャスト ズーム1 ズーム2字幕 フル

●一部のBSデジタル放送

●本体のボタンでも操作できます。



(お知らせ)

●画面モードはテレビ(BS) ビデオ1~4、色差1~2(525p[480p] 525i[480i]のみ)ごとに記憶します。

まず、調整画面にする



数回押して、 調整したい 画面モードにする

2




押して、 「メニュー画面」を出し

押して、 「画面の設定」メニュー






押して、「画面位置/ サイズ」を選ぶ



|例「ズーム1」画面の場合



- ご注意●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を 備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率 と異なるモードを選択されますと、オリジナル の映像とは見え方に差が出ます。この点にご留 意の上、画面モードをお選びください。
 - ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、

画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作 権法上で保護されている著作者の権利を侵害す る恐れがありますので、ご注意願います。

●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を ズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイ ドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になる と、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して 見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

(お知らせ)


- ●調整内容は、電源を「切」「入」しても記憶します。(「ワイド」映像時の調整内容は記憶しません)
- ●本機背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。


画面の幅を切換える

ノーマル 画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)




押すと、広がります。 (サイズ「1」)







|ジャスト│画面のとき(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見えるときは、サイズ「2」にします。)



押すと映像を左右縮小し ます。(サイズ「1」)

押すと映像を左右に拡大 します。(サイズ「2」)





(サイズ「21)

- ●標準に戻すとき
- ●調整が終わったら




画面の縦サイズを変える


ズーム1 · ズーム2字幕 · ワイド 画面または1080i (1035i) 映像のとき



押すと、上下を縮小します。 (最小1)

押すと、拡大します。 (最大15)






- 1080i(1035i)映像のときは、サイズ「1」、サイズ「2」の 切換えになります。
- ●標準に戻すとき
- ●調整が終わったら


決定


画面外にはみ出た映像を見る

ズーム1・ズーム2字幕・ジャスト 画面、およびワイドクリアビジョン映像などのとき

押すと、映像が上がります。








- 押すと、映像が下がります。
- ●上下の調整は連続変化しますが、「ジャスト」では、上下各1段階です。
- ●標準に戻すとき
- ●調整が終わったら

テレビを楽しもう

映像メニューを 選ぶ

「映像メニュー」




映像メニューを 調整する

- 「ピクチャー」
- 「黒レベル」
- 「色の濃さ」
- 「色あい」
- 「シャープネス」
- 「色温度」

お知らせ

- 各映像メニュー(スタンダー ド、シネマ、ダイナミック) ごとに調整できます。
- ●「ピクチャー」を明るい映像 で上げても変化しません。 また、暗い映像で下げても 変化しません。





メニュー 押す

押して、 調整する項目を選び、

押して、

調整する

選んだ項目ごとに調整用 の目盛りが表示されます。

調整する映像メニューを選び

+5

・標準に戻す : すべての項目の設定を標準状態に。 画質の調整 ◀ 戻る 標準に戻す - ピクチャー : 部屋の明るさに合わせた映像の濃淡。 映像メニュー ◀ スタンダード ▶ ・黒レベル : 夜の画面や髪の毛などを見やすく。 ピクチャー ・色の濃さ : やや、うすめの色に。 黒レベル 色の濃さ 色あい : 肌色をきれいに。 色あい ・シャープネス:輪郭をくっきり強調。 シャープネス 色温度 : お好みの色調に。(低:暖色、高:寒色) 低中高 <u>オフ オン</u>テクニカル : さらにきめ細かく設定。(*応*31ページ)


さらにきめ細かく 画質を調整する

「テクニカル」

映像メニューが「スタンダー ド」か「シネマ」のときにの み調整できます。







「テクニカル」を選び、 押す

押して、 調整する項目を 選び、



押して、 調整する

設定が終了したら

・テレビ放送の画面に戻るとき: ○押す

メニュー画面に戻るとき

を選び、寒神ず 戻る


・標準の設定に戻すとき

標準に戻すを選び、乗車 押す

項目	内 容	調整範囲
VMゲイン	縦線の輪郭の強調度合を調整 します。	0.7美工無人)
黒 伸 長	中間より暗い部分の階調変化を 調整します。	0(補正無し) ~ +15(補正強)
白文字補正	白い文字などの白さを強調します。	
色温度微調	映像メニューごとに選択している 色温度を、さらに微調整します。	- 7(色温度低:赤っぽい) ~ + 7(色温度高:青っぽい)

音声メニューを 選ぶ

「音声メニュー」




お知らせ ● 音声メニュー(オート、快聴)は聴き取りにくい小さな音や、急な大きな音も聴きやすい音量に 自動調整します。(音量ボタンで調整した数字はそのまま)

音声メニューを 調整する

「バス」 「トレブル」 「バランス」 「サラウンド」 「イコライザー」

お知らせ

- ●「バス」「トレブル」「バラン ス」サラウンド」は、音声メ ニューごとに記憶されます。
- 2ヵ国語(二重)放送で「主+ 副」音声のときはサラウンド は「オフ」になります。
- イコライザーは、ふだんは 「オン」に設定しておいてく ださい。



2 **ヵ国語(二重)放** 送の副音声を聞く


「音声切換」



- お知らせ ●地上波(VHF/UHF)放送のとき、電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。
 - ●番組によっては、「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
 - 外部入力時は、接続機器側で切換えてください。

ステレオ放送で 雑音があるとき


「音声切換」



お知らせ ● BS放送のステレオ音声はモノラルに切換できません。

BS放送の独立音 声を楽しむ

「テレビ/独立」



- お知らせ ●「テレビ/独立」の切換えはAモードのときにのみ有効です。 (「独立」はチャンネルを切換えると「テレビ」に戻ります)
 - A、Bのモードは、放送にしたがって自動で切換わります。

電子番組ガイド「番組ナビ」で テレビをもっと楽しもう

ご使用のまえに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	. 36
表示機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	. 38
番組表を表示する・・・・・・・・・	•	•	•	. 38
番組の詳細内容を表示する・・・・・・	•	•	•	. 39
見ている番組のタイトルなどを表示する	•	•	•	. 39
裏番組一覧画面を表示する・・・・・・	•	•	•	. 39
検索機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	. 40
番組をジャンル別に検索する・・・・・・	•	•	•	· 40
番組内容表示に関連する番組を検索する	•	•	•	· 41
予約機能について	•	•	•	. 42
番組を見る/「視るだけ予約」をする・	•	•	•	. 42
番組を録画/録画予約する・・・・・・・	•	•	•	. 44
予約を確認する/取消す ・・・・・・・	•	•	•	. 46
トピックス情報を表示/保存/呼出/削除する	•	•	•	. 47
	表示機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電子番組ガイド機能について

●電子番組ガイド機能は、ホスト局(番組データ送信局)から、テレビ電波のすき間を利用して送られてくる番組表などの情報を本機で受信し、数日先までの番組表を表示したり、番組の録画予約をするなど、様々な便利機能が楽しめます。表示できる番組表の日数は、送られてくる番組データにより決まります。本機は最大2日分までの番組表が表示できます。

(ジャンル検索は最大8日分まで表示)

番組表情報



画面と画面のすき間 (この部分に番組表情報などが送られています。この部分は普通見られません。)


番組表画面



ホスト局から送られてくる各放送局の番組データを、 新聞などのテレビ欄のように画面表示できます。 (© 38ページ)

電子番組ガイド機能をお楽しみ いただくには

- ●受信されているチャンネルはすべて「放送局名」を設定してください。
- 「放送局名」が正しく設定されていないチャンネルは、番組表に正しく表示されません。
- ホスト局(番組データ送信局)






番組ナビについて

番組ナビ画面は、電子番組ガイドの各機能を操作する入り口です。 (番組表はリモコンボタンでも直接呼び出せます)

番組ナビ

地上波 (VHF/UHF) 放送のとき 押すと 表示します




「番組ナビ画面」

番织	番組表で(『全音 38ページ) 地上波とBSの番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。
組を探	今放送中から(『全部39ページ) 放送中の地上波とBS各局の番組タイトルが一覧表示されます。
探す	ジャンル別に(『全で40ページ) お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。
予	番組表で(『全音 38ページ) 番組表から、見たい番組の予約や録画の予約ができます。
約す	ジャンル別に(『全音』40ページ) お好きな番組をジャンル別に検索して選局や予約ができます。
る	予約の確認(『全音 46ページ) 予約した番組の確認、取り消しができます。
トピックス	話題の映画、音楽、スポーツなどについての情報を表示します。

番組表を表示する

「番組表」

地上波とBS(アナログ)の テレビ放送の各番組を新聞 のテレビ欄のように表示で きます。




番組の詳細内容を 表示する

「番組内容」

次のときに番組の詳細内容 を表示できます。

- ●地上波とBSの番組視聴中
- ●番組表表示中
- ●裏番組一覧表示中
- ●予約一覧表示中
- ●各検索結果一覧表示中

操作 知りたい番組を選ぶ 🏲 🏙 押す



番組の詳細情報

スクロールバー



(スクロール)して表示できます。

操作パネル(『2042ページ)


戻りかた を選んで ☆ を押すか、 を押す、または 元/画面を押すとテレビ画面 に戻ります。

- お知らせ ●番組データがない放送局の場合、「番組内容」画面は空欄になります。
 - スクロールバーは、表示内容が1ページを超えているときに表示されます。
 - 2画面表示中は、左画面の番組内容が表示されます。

見ている番組のタイ トルなどを表示する

「タイトルオンスクリーン」


見ている番組の画面上に、番 組タイトルや放送時間などの 情報を表示できます。



● チャンネル切換時や を押したときにも表示されます。

裏番組一覧画面を 表示する

「裏番組」





チャンネル 押して、

見たい番組 チャンネル を選び、

決定 押す

● 選んだ番組に切換わります。

戻りかた

元の画面 を押すとテレビ画面に戻ります。

- お知らせ ●「チャンネル設定」で「表示」をスキップOにしているチャンネルは、「裏番組」一覧画面に表示されません。
 - 番組データがない放送局は空欄で表示されます。

38

い放送時間の短い番組が存在します。赤線にカーソルを移動

● 子画面の音量は、テレビ本体の音量ボタンで調節してください。

● 以降の説明では、上の「準備」の操作は省略します。


させると、番組名が表示されます。

番組ナビ」を使おう

番組をジャンル別 に検索する

「ジャンル検索」

ジャンル検索は当日から8日 間の番組の中から指定された ジャンルに登録されている番 組を探して一覧表示します。



- (お知らせ) スクロールバーについて
 - 検索結果が1ページを超えるときに表示されます。隠れている部分は 🚳 💞 でご覧になれます。
 - ジャンルによっては、検索に時間がかかる場合があります。

番組内容表示に 関連する番組を 検索する

(お知らせ)

● 関連語句について

本機では番組内容表示の情

報を漢字・ひらがな・カタ

カナ・数字・アルファベッ

トの境目で切り取って1つの

語句とし、文の先頭から10

個までを表示します。

(記号は扱いません)

な・カタカナ

[語句として扱うもの]

・2文字以上連続する漢字

・3文字以上連続するひらが

[例外的に「語句」になるもの]

ひらがなが続くもの

・漢字1文字に2文字以上の

・アルファベット1文字に何 らかの文字が続くもの

「関連語句検索」

準備「番組内容」表示画面にする(でご38、39、40ページ)



「番組内容」表示画面

数回押して、 「関連語句検索」 を選び、

決定 押す

関連語句検索」

● 解説文の先頭から10語が関連 語句として表示されます。

◆ 戻る 国立競技場 1二バーサルスタジオジャバン ヨネックスオープンジャパン 天皇杯全日本サッカー選手権大会 決定 検索開始

チャンネルン チャンネル

押して、

興味のある語句

を選び、

決定

押す

● 選んだ語句に関連する番組の一覧 が表示されます。

3

2

関連語句検索「国立競技場」の検索結果 9 4:00 | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 第 4 戦・ 広島 y s 清水 ■ 3.00 | アジアスーパーカップ決勝・アルシャパブV S スウォ 4.20 | ンサんソン C M 1 9 4:02 きらっといきる - 電動車いすサッカーチーム・大阪口 12 4:45 ーリングタートルー 9 4:00 素人だらけの日本代表~視覚障害者サッカーチームの

:前日の一覧を 表示

: 翌日の一覧を

押して、 チャンネルン 見たい番組 チャンネル

を選び、

決定 押す


● 番組の詳細内容が表示 されます。

スクロールバー(で 39ページ)

(です42~45ページ)

● 押すと一つ前の画面に戻る

● 〒の画面 押すとテレビ画面に戻る



戻りかた

番組を見る/ 「視るだけ予約」 をする

番組表、裏番組、ジャンル 検索結果、または関連語句 検索結果の一覧から番組を 選んで番組内容を表示させ ると、操作パネルが表示さ れます。


操作パネルからボタンを選 んで決定することにより、 次の操作ができます。

- ●放送中の番組を見る
- ●放送予定の番組の「視る だけ予約」をする
- ●放送中の番組を録画する (『宣44ページ)
- ●放送予定の番組を録画予 約する

(『宣44、45ページ)

- ●番組ナビ画面の「予約する」 からでも予約できます。
- ●最大20件まで予約できます。

|準備| 「番組内容」表示画面にする(☞ 38、39、40ページ)




「番組内容」表示画面

-操作パネル

操作パネルの表示内容は異なります

例 現在放送中の番組を選び、ビデオを録画機器に設定している場合



|例||放送予定の番組を選び、DVDレコーダーを録画機器に設定している場合



-DVDレコーダーで録画予約する(🖾 44ページ) 放送予定の番組の視聴を予約する(『倉下記)

放送中の番組を見る場合






押して 「今すぐ視る」を選び、



押す

● 選んだ番組の画面になります。

放送予定番組の「視るだけ予約」をする場合





押して 「視るだけ予約」を選び、



押す

を視るだけ予約しました」と表示されます。

「視るだけ予約」をすると視聴 開始時間の直前に下の画面を 表示してお知らせします。

まもなく予約された 番組が始まります。 36 10:30~10:56

(寒)を押すと、予約したチャ ンネルに切換わります。

> 予約した番組の時間に なると

チャンネルが自動的に切 換わります。


正しく予約できた場合

あまから〇〇〇〇

を視るだけ予約しました。

- 左のようなメッセージが表示されます。
- メッセージは数秒後に消えます。

予約がすでにいっぱいの場合



- ●「予約一覧」画面に変わり、左 のメッセージが表示されます。
- メッセージは何かボタンを押す と消えます。

「予約一覧」画面

上書き予約したいときは



チャンネル 押して


消去する予約 を選び、

押す 決定

予約を中止したいときは


- ☆ 押すと一つ前の画面に戻る
- 元の画面押すと番組内容を表示す る前の画面に戻る

予約の開始時間が重なっている場合



● 予約済みの番組と開始時間が重なって いる場合、左のメッセージが表示され ます。

上書き予約したいときは



決定 押す

予約を中止したいときは

押して、 「いいえ」を選び、


決定押す

- お知らせ すでに視るだけ予約されている番組の「番組内容」操作パネルには、「視るだけ予約取消」と 表示されます。選択して、定を押すと、その番組の視るだけ予約を消去できます。
 - すでに放送時間の終了している番組は自動的に予約が消去されます。

番組を録画/録画 予約する

- ●電子番組ガイド機能から、 Irシステムで接続したビデ オデッキやDVDレコー ダーに「録画」や「録画 予約」の指示を送ること ができます。
- ●この機能を使用して録画 や録画予約をするには、 1995年製以降の当社製 ビデオデッキ、または DVDレコーダーが必要で す。(一部の機種を除く) **C**編:42~43ページを ご参照のうえ、接続およ び設定を行ってください。
- ●番組ナビ画面の「予約する」 からでも予約できます。
- ●本機のモニター出力によ るBS放送の録画予約(BS ロック)は、最大16件ま で予約できます。
- ●地上波番組の録画予約と BSチューナー内蔵の機器 によるBS番組の録画予約 の件数には制限がありま せん。

準備 録画機器の準備をする(電源、テープまたはディスクなど) 「番組内容」表示画面にする(空 38、39、40ページ)





数回押して、 録画モード を選び、



「番組内容」表示画面

放送中の番組を録画する場合

4 20:00~21:00 あまから〇〇〇〇 の録画を開始します。録画設定は、標準です。

- ●左のようなメッセージが表示され、録画 が開始されます。
- メッセージは数秒後に消えます。


正しく録画予約できた場合

4 20:00~21:00 あまから〇〇〇〇 を録画予約しました。録画設定は、標準です。

- ●左のようなメッセージが表示されます。
- メッセージは数秒後に消えます。

予約がすでにいっぱいの場合

BS非内蔵の機器でBS放送を録画予約した場合は...



- ●「予約一覧」画面に変わり、左のメッセージが表示されます。
- メッセージは何かボタンを押すと消えます。

「予約一覧」画面

上書き予約したいときは

を選び、





消去する予約 🕨 (津) 押す

予約を中止したいときは

- ☆ 押すと一つ前の画面に戻る
- 元の画面押すと番組内容を表示する前の画面に 戻る

- (お知らせ) すでに録画予約されている番組を選んだときは、「録画予約の取り消し」と表示されます。 寒寒を押すと、その番組の録画予約を消去できます。
 - 録画予約の状態や、動作の確認などは、予約前に必ず録画機器側で行ってください。
 - すでに放送時間の終了している番組は自動的に予約が消去されます。

- (お知らせ) BSチューナーを内蔵していない録画機器をご使用の場合、BS放送の番組を選んで録画または録画 予約をしたときには、自動的に「BSロック」が「オン」に設定されます。(🖙 21ページ)
 - 録画予約中に本機の電源を切るときは、必ずリモコンで「切」にしてください。 本体の電源スイッチで「切」にした場合は録画できません。

「視るだけ予約」とBS非内蔵の 機器によるBS放送の録画予約 の確認や取消しが出来ます。 (録画予約の取消しは、録画 機器側でも行ってください)

操作 描す 予約する 予約の確認

予約を確認する



スクロールバー 予約件数が多く、1ページで収まら ないときに表示されます。



で、予約一覧を行送り

(スクロール)して表示できます。

「予約一覧」画面

確認のみで終了するときは

元の画面押す

予約を取消す





押して、 取消したい予約



を選び、



押す



2 9:15~9:55 ス ボラン-ボランティアネット

の予約を取り消します。よろしいですか?

いいえ

はい



押して、 「はい」 を選び、



● 選んだ予約が消去されます。

続けて別の予約も取消すときは 上の操作をくり返す

終了するときは

●消去を中止したいときは、 「いいえ」を選んで 🗯 を 押します。

元の画面押す

- お知らせ 放送が終了している番組の予約は、自動的に取消されます。
 - 本機の録画予約を取消しても、録画機器側の予約は消えません。 録画予約の取消しは録画機器側でも行ってください。

トピックス情報を 表示/保存/ 呼出/削除する


「トピックス」

ホスト局からは、番組デー タの他にも、話題の映画・ 音楽・スポーツなどに関す る情報(トピックス)が、最大 28件まで送られてきます。

- ●受信したトピックスは、 新しいトピックスを受信 すると消えます。
- ●残しておきたいトピック スは「MYトピックス」に 最大28件まで保存できま
- ●保存したトピックスは、 見たいときに画面に呼び 出して表示できます。
- ●保存したトピックスは、 いつでも削除できます。

操作 🎬 押す トピックス

トピックスの内容を表示する





チャンネル 押して、 お好みのタイ トルを選び、



● 選んだタイトルのトピッ クスが表示されます。

2





チャンネル 押して、 見たい トピックス を選び、



トピックス(最大7件)

解説




● 選んだトピックスの内容 が表示されます。

スクロールバー (電39ページ)

戻りかた

- 戸戸 押すと一つ前の画面に戻る
- ™■押すとテレビ画面に戻る



テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症 状	原 因 と 処 置	ペーシ
電源が入らない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?■ リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	- 18
リモコンが 操作できない	■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?	C 編:
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える	 アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオを使用し、テレビ側で選局するときビデオ本体の「テレビ / ビデオ」 切換は、「テレビ」側になっていますか? 	- C編: -
映像が2重3重に 見える	● アンテナの方向がずれていませんか?● 山やビルからの反射電波を受けていませんか?● GR (ゴーストリダクション)は「オン」になっていますか?	- - C編:2
画面にはん点が出た り、画面が揺れる 画面の四隅に 色がつく(色ムラ)	●地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、 鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていません か?一度電源を切り、約20分後に電源を入れてみるか、本機の設置場所を 変えてみてください。それでも効果がない場合は別途防磁処置が必要です。	-
電源を入れたとき、 暗い部屋では画面周辺 が一瞬光って見える	● ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により瞬間、蛍光部の一部が動作するためで性能その他に影響はありません。	-
部分的に色あいが 悪い、色がつく	●白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあり、明るい画面がなくなれば消えます。	-
画面の両端や柱、障子 の桟が曲がって見える 一人	● 受信するチャンネルや、画面の明るさの変化によって曲がって見える ことがあります。	-
ビデオで選局すると 一 一 一	●チャンネルを切換えたときに発生するノイズによるものです。	-
セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる	●ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。● 4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」になる場合があります。	- 27
画面の上下に映像の ない部分ができる	● 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができます。	27
ズーム、ジャストに したとき画面の上 または下が欠ける	●画面位置調整をずらしたままになっていませんか?画面位置の調整をしてください。	28

テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像が少し傾く	●地磁気の影響が考えられます。(設置方向が南向きでは右下がり、北向きは左下がり)地磁気補正をしてみてください。	C 編:32
チャンネル番号が画 面から消えない	●画面表示ボタンを押してみてください。ビデオ入力に切換えたときは、ビデオの映像がないと消えません。	22
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
電源を入れたときー瞬「カチッ」や「ブーン」と音がする	●美しいカラー映像を再現させるために「自動消磁装置」が働いた音です。 故障ではありません。	-

BS放送のとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
BSチャンネルが切り換わらない (*BSロックがオンに設定されています。他のBSチャンネルは選べません。"の表示が出る。)	●「BSロック」を「オン」に設定しているときは、他のBSチャンネルは選局できません。 録画が終了したら、BSロックを解除してください。	21
BS音声が出ない	●BS音声選択「テレビ/独立」が「独立」になっていませんか? 独立音声放送がない場合は、「テレビ」に切換えてください。	33
画面が出ない (映像も音声も 出ない。)	 ■BSアンテナ電源の設定が「オフ」になっていませんか? ■BSブースターを使っていないときは「オン」にする。 ●「スクランブル放送です。BSデコーダーの電源をオンしてください。」 あるいは「BSデコーダー」の表示が出ているときは、放送のない時間帯か、デコーダー入力に接続している機器の電源が「切」になっているときです。 	G 編:30
ノイズが現われる " ブチッブチッ " または " バリッバリッ 'と 雑音が出る。	●BS入力レベルが減少していないか確認してください。 レベルが減少している場合、下記の点が考えられます。 BSアンテナの向きや、アンテナ線の劣化などが考えられます。 着雪(アンテナ)雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどで現われることがあります。	C 編:30
画面に「BSアンテナ線 います。BSアンテナの	□ BSアンテナ線かショートしています。	-

(Irシステムを使って、ビデオなどの外部機器の操作をするとき⁾

症状	原 因 と 処 置	ページ
ビデオなどが 操作できない	Irシステムケーブルは正しく設置されていますか?ビデオデッキは正しく準備されていますか?ビデオデッキの電源や、ビデオカセットなどは必ず確認してください。	C 編:42

BSアンテナ線をはずし、販売店にご相談ください。

BS(衛星放送)電波について

ください。」の表示がでる

衛星放送(BS)のSHF電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

電子番組ガイド機能部

番組データの受信について

内容	説明
番組データの受信方法	●本機の電子番組ガイド機能は、番組データが正しく受信されないと使用できません。 図編:9~17ページをよくお読みいただき、正しくチャンネル設定してください。
番組データの更新について	●番組データは、番組データ送信局(でき36ページ)のスケジュールにより、1日4~5回送られています。お買上げ時の設定(「番組表スタンバイ蓄積」オン)では、本機は自動的に新しい番組データを受信しますが、何らかの理由により、番組データがなくなると、新しい番組データを受信するまで電子番組ガイド機能を使用できません。このようなときは本機の電源を入れたまま(またはリモコンで「切」にした状態で)、半日~1日程度待ってから電子番組ガイド機能をご使用ください。(できで編:38ページ)
「番組表」や「裏番組」一覧が空欄になるとき	●放送局の都合により現在番組データのないチャンネルは、「番組表」や「裏番組」一覧が空欄になります。 また、番組データ受信時の電波状態によっては、データの一部が欠落し、 番組表などの一部が空欄になることがあります。

Irシステムを使って、「録画」や、「録画予約」をするとき

症状

録画や、録画予約できない

原因と処置

ページ

- Irシステムケーブルは正しく設置されています か? **⑤**編:42、43ページか?
- ビデオデッキなどの録画機器は正しく準備されていますか?
 - 録画機器の電源や、ビデオカセット・ディス クなどは必ず確認してください。
- ●録画機器のチャンネル設定は本機と一致していますか?
- 違う番組が録画(録画予約) される

●録画機器のチャンネル設定は本機と一致していますか?

(お知らせ)

電子番組ガイド機能の画面はモニター出力しません。 他の機器のビデオ信号による番組データの受信について

- ビデオ入力による番組データの受信はできません。
- RF変換入力によるビデオ信号で、番組データを受信 しないでください。

電子番組ガイド機能が正しく動作しなくなる場合が あります。

電子番組ガイド機能部 エラーメッセージ

視るだけ予約のとき

メッセージ

予約がいっぱいです。

原因と処置

って操作してください。

● 視るだけ予約は20件まで可能です。上書き予約するとき や、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従って 操作してください。

13

ページ

他の番組の視るだけ予約と開始時刻 が重なっています。

●既に視るだけ予約されている番組と、開始時刻が重なっている番組は予約できません。既に予約してある番組を取り消して、新しく予約したいときや、予約操作を中止したいときは、画面の表示に従

43

この番組はすでに視るだけ予約されています。

●既に視るだけ予約されている番組と、同じ番組を選んだとき表示します。

43

「番組表」を押したとき

必要なときに

How to Use Basic Operations

Full (フル)

Horizontally widened

with the mid-screen

Zoom2(ズーム2字幕)

Subtitles will be displayed

in case of pictures with

お手入れについて

キャビネットやブラウン管 表面の清掃は柔らかい布で 指紋など油脂類の汚れ、ひどい 汚れは水でうすめた中性洗剤に 布をひたし、固く絞ってふき取 り、乾いた布で

仕上げてくだ さい。

洗剤を直接テレビに かけない

水滴がブラウン管面を伝わって 内部に入ると、故障の原因にな ります。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものを かけない

キャビネットの変質や塗装が はがれます。

また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)



(お知らせ)

● 化学ぞうきんをご使用の際 は、その注意書に従ってくだ さい。

ブラウン管の表面は 柔かい乾いた布でふく 固い布でふいたり、強くこすっ たりすると表面が傷つきます のでご注意を。

● ブラウン管面 🦻 に触れると弱い い静電気を感 じますが、人体に影響はあ

りません。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から

キャビネットの 変形や故障の 原因になります。



壁などから10cm以上は あける

空気の対流で壁などにほこりの 付着を少なくします。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの5~7倍程度、 また新聞の読める明るさで。

機器相互のかんしょうに注意 重さによる変形や、電磁波妨害 などによる映像の乱れ、雑音な どを避ける。

接続は電源を切ってしてから 各機器の説明書に従って、接続 してください。

/オーディオ機器、ビデオ機器、 ゲーム機器、ビデオディスク機 器、オーディオアンプなど

テレビ台のご使用は

当社製推奨テレビ台のご使用を。 他の台をご使用の場合は本機底 面の寸法より小さいと不安定と なり、またキャビネットが歪ん で故障の原因になります。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなった // 場合は販売店に

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

ご相談を。

ご使用になるとき

磁気を近づけない

色の乱れや画面の揺れ、または、

調整した記録が 消える。



電気時計、スピーカー、 磁石を使ったおもちゃ、 磁気応用健康器具など

外部スピーカーは防磁型を 色ムラなど画面への影響を避け るため。


適度の音量で隣り近所への 配慮を



特に夜間は小さな音でも通りや すいので、窓を閉めたリヘッドホ ンを使用するなど生活環境を守 りましょう。

移動や向きを変えるときは 電源を切る

- ●そのまま動かすと、画面に色 ムラが発生します。電源は 約20分後に入れる。
- テレビ台に乗せたまま動かす と床に傷がつきます。必ず本 体をおろしてから行う。



Zoom1(ズーム1)

The entire picture area

is enlarged with the midscreen in the center.

仕様

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

田 番 TH-36FP50 (36型) TH-32FP50 (32型) TH-28FP50 (28種類 プログレッシプワイドテレビ 使用電源 AC100V 50 / 60Hz 199W 194W 194W 194W 194W 本体電源 切」時 約0.06W、リモコンで電源 切」時 約0.2W	mat .
使用電源 199W 194W 194W 194W 194W 194W 本体電源「切」時 約0.06W、リモコンで電源「切」時 約0.2W ただし BSロック「オン 設定時 約20W 番組表スタンバイ蓄積時 約18W クローカー VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BS BS-1・14W(左:7W+右:7W)JEITA 14W(左:7W+右:7W)スピーカー ●左・右 :12cm×8cm だ円型2コ 左・右 :8cm 丸型 フスペクト比16:9 幅 75.0cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	型)
199W 194W 194W 194W 194W 本体電源「切」時 約0.06W、リモコンで電源「切」時 約0.2W ただし BSロック「オン」設定時 約20W 番組表スタンバイ蓄積時 約18W グ 番組表スタンバイ蓄積時 約18W グ 番組表スタンバイ蓄積時 約18W グ 音声実用最大出力 14W(左:7W + 右:7W)JEITA 14W(左:7W + 右:7W)スピーカー ●左・右 :12cm×8cm だ円型2コ 左・右 :8cm 丸型 アスペクト比16:9 幅 75.0cm 高さ 37.3cm 幅 66.2cm 高さ 32.4cm 高さ 32.4cm	
本体電源「切」時 約0.06W、リモコンで電源「切」時 約0.2W ただし BSロック「オン」設定時 約20W 番組表スタンバイ蓄積時 約18W 角 番組表スタンバイ蓄積 第1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
消費電力	
田	
年間消費電力量 225kWh/年 214kWh/年 214kWh/年 214kWh/年 受信チャンネル VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BS BS-1 音声実用最大出力 14W(左:7W + 右:7W)JEITA 14W(左:7W + 右:7W →	
年間消費電力量 225kWh/年 214kWh/年 214kWh/年 受信チャンネル VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BS BS-1 音声実用最大出力 14W(左:7W + 右:7W)JEITA 14W(左:7W + 右:7W → 右:7	
受信チャンネル VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BS BS-1=音声実用最大出力 14W(左:7W + 右:7W)JEITA 14W(左:7W + 右:7W	
音声実用最大出力 14W(左: 7W + 右: 7W)JEITA 14W(左: 7W + 右: 7W スピーカー ●左・右: 12cm×8cm だ円型2コ 左・右: 8cm 丸型 ブラウン管 36型 32型 28型 7スペクト比16: 9 幅 75.0cm 幅 66.2cm 幅 57.5cm 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	
スピーカー ●左・右:12cm×8cm だ円型2コ 左・右:8cm 丸型 ブラウン管 36型 32型 28型 アスペクト比16:9 幅 75.0cm 幅 66.2cm 幅 57.5cm 画面寸法 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	
ブラウン管 36型 32型 28型 アスペクト比16:9 幅 75.0cm 幅 66.2cm 幅 57.5cm 画 面 寸 法 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	/)JEITA
フラリン官 アスペクト比16:9 幅 75.0cm 幅 66.2cm 幅 57.5cm 画 面 寸 法 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	발2 コ
が入べりト比16:9 幅 75.0cm 幅 66.2cm 幅 57.5cm 画 面 寸 法 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	
画 面 寸 法 高さ 42.2cm 高さ 37.3cm 高さ 32.4cm	
XJ用 00.00m XJ用 / 0.00m XI用 00.00m	
NTSC関連 ● ビデオ入力1、2、4 「S2映像 : 輝度・色信号分離(75) 映像:1V [p- 音声 : 左・右 0.5V [rms]	75)
ビデオ入力3は、上記よりS2映像を除く/デコーダー	入力兼用
● モニター出力	
└音声 : 左・右 0.5V[rms]	
接 お知らせ ● モニター出力のS2映像「フル映像」出力のときはDC約5Vを	重畳、
た。 「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC	
コンボーネント D4映像lY : 1V[p-p]/5) PB/CB:0./V[p-p]/5	λ
端 (色差)ビデオ関連 PR/CR: 0.7V[p-p 【 75)〕 音声 : 左・右 0.5V[rms]	
子	
BS関連 ■ BS-IF入力 (75) 兼BSアンテナ用電源 (DC15V) 出力	
映像:1V[p-p] 75) / 音声:左・右0.5V[rms]	
● 検波出力 ● ビットストリーム出力	
その他 ● Irシステム (Irシステムケーブル [付属品] 用) ● ヘッドホン / イヤホン (16 ~ 32 推奨) 2系統	
幅 92.6cm 幅 82.7cm 幅 74.5cm	
外 形 寸 法 高さ 65.1cm 高さ 57.9cm 高さ 54.3cm	
奥行 58.4cm 奥行 54.2cm 奥行 49.3cm	
質 量 78.0kg 58.0kg 46.0kg	
キャビネット材質 スチロール樹脂成型	

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(36/32/28型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

	/± m = ×=	DOOM WORKETING -		//-
リモコン	伊用電源	DC3V(単3形乾電池2 1)	リリモコン	約7m以内(テレビ正面距離)
(品番:EUR7606KJO)	質 量	約140g(乾電池含)	操作距離	約3m以内(受光部左右30 以内)

索引

英数字ページ
BSデコーダー
あ 行 ページ
イヤホン13裏番組39映像メニュー30オフタイマー22音声切換33音声メニュー32
か 行 ページ
画面位置 / サイズ28画面表示39画面モード24、26、27関連語句検索41コンポーネント(色差)ビデオ入力14
さ 行 _{ページ}
左右入換

た行ページ
タイトルオンスクリーン39テクニカル調整31テレビ / 独立21、33電子番組ガイド機能36トピックス47
は 行 ページ
番組データ
ま 行 ページ
右画面操作24視るだけ予約42メニュー画面10、11無信号自動オフ23無操作自動オフ23
や 行 ページ
予約機能42~46
ら 行 ページ
リモコン
わ 行 ページ
ワイドクリアビジョン26

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 50~53ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品 名	品 名 プログレッシブワイドテレビ								
品 番	TH-								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況できるだけ具体的に									

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ┃●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海i	道 地	<u> </u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市椎木町404-2
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		7-11 25 (0155)33-8477		2 (077)582-5021	7-7L 1	1 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	杣歌山	和歌山市中島499-1
,0,.,	左1号		(函館流通卸センター内)		2 (075)672-9636	丘庙	神戸市中央区琴/緒町
	T (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目		3丁目2-6
	東北	+14-	X		1-7 25 (06)6359-6225		2 (078)272-6645
+ *	V 1 V	地			(00)0000 0220		
育槑	青森市第二問屋町 3-7-10	呂珈	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
	3 (017)739-9712		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター		28 (0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	1 -2 1 (018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	广自	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	±₩:⊤	雷 (0859)34-2129	山田	13-20
	2 (019)639-5120		字南/内65	化公工	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128		25 (082)295-5011
			1 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
首都圏地区			T (0853)21-3133		雷 (083)986-4050		
坛士	宇都宮市御幸町194-20		子 <u> </u>	浜田			(555,555 1555
加小	雷 (028)689-2555	十条	〒県市中央区里久喜町172 ☎(043)208-6011		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂		四 国	地	X
	3 (027)352-1109		2丁目26-17 否 (03)5477-9780	盉Ⅲ	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
水尸	水戸市柳河町309-2 公 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	= /''	1 (087)868-9477		T (088)866-3142
つくげ	つくば市花畑2丁目8-1		25 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
7 (16	T (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		2 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 25 (045)847-9720		(000/030 1125		
	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
		3	25 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
					2 (092)593-9036		2 (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		8 9 6 - 2 27 (0952)26 - 9151	血口白	☎(0969)22-3125
	稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683		8-10 1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島 	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658		2 (099)250-5657
	5 (076)432-8705		25 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	<u> خار ک</u>	2 (097)556-3815		2 (0997)53-5101
	2 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	呂崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		T (0985)85-6530		
		— . —		1			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡市西島765

2 (054)287-9000

25 (0577)33-0613

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

三重 久居市森町字北谷1920-3

060

25 (098)877-1207

必要なときに